

Blanquier wekkerhorloge '1973'

nr. 220-645



Display

- 1 Uur
- 2 Minuut
- 3 Seconde
- 4 Weekdag
- 5 Datum
- 6 Alarmtijd

Bediening

- 7 Kroon om het uurwerk in te stellen en op te winden
- 8 Kroon om het alarmwerk in te stellen en op te winden

Opwinden van het horloge – kroon (7) in positie 1

Draai de kroon met de wijzers van de klok mee. Wind het uurwerk a.u.b. slechts tot de voelbare blokkering op, omdat het uurwerk beschadigd kan worden als u doordraait.

De kroon om het uurwerk in te stellen en op te winden heeft drie posities

Positie 1: basispositie (ingedrukt)

Positie 2: instelling van datum en weekdag

Positie 3: tijdinstelling

Tijdstelling – kroon (7) in positie 3

- Het horloge moet vóór het instellen van de tijd een beetje worden opgewonden.
- Kroon voorzichtig naar positie 3 trekken. Door aan de kroon te draaien stelt u de gewenste tijd in.
- Na de tijdstelling de kroon weer naar positie 1 terugduwen.

Datuminstelling – kroon (7) in positie 2

- Het horloge moet vóór het instellen van de datum een beetje worden opgewonden.
- Kroon voorzichtig naar positie 2 trekken.
- Door **met de wijzers van de klok mee** aan de kroon te draaien stelt u de gewenste datum in.
- Door **tegen de wijzers van de klok in** aan de kroon te draaien stelt u de gewenste weekdag in.
- Na het instellen van het horloge de kroon naar positie 1 terugduwen.



Weergave
6 Alarmtijd

Bediening
8 Kroon om het alarmwerk in te stellen en op te winden

Opwinden van het alarmwerk – kroon (8) in positie 1

Draai de kroon met de wijzers van de klok mee. Wind het uurwerk a.u.b. slechts tot de voelbare blokkering op, omdat het uurwerk beschadigd kan worden als u doordraait.

De kroon om het alarmwerk in te stellen en op te winden heeft twee posities

Positie 1: basispositie (ingedrukt)

Positie 2: instelling van de alarmtijd, in- en uitschakelen van het alarm

Wektijdstelling – kroon (8) in positie 2

- De wekker moet vóór het instellen van de wektijd een beetje worden opgewonden.
- Kroon (8) voorzichtig naar positie 2 trekken.
- Door **tegen de wijzers van de klok in** aan de kroon te draaien stelt u de gewenste wektijd in.
- Na de wektijdstelling de kroon (8) weer naar positie 1 terugduwen.

- De wekfunctie is uitsluitend actief als de kroon (8) zich op positie 2 bevindt. Om de wekker uit te schakelen of de wekfunctie te deactiveren drukt u de kroon (8) terug naar positie 1.

Zorgvuldige afwerking – perfect onderhoud

Uw Max Blanquier is het resultaat van decennialange ervaring en prima ambachtelijke kunst. Uw horloge is door ons volgens strikte specificaties nauwkeurig getest. Zo worden onder meer de waterdichtheid en de loopprecisie gecontroleerd. Geen enkel horloge verlaat ons bedrijf zonder een uiterst nauwkeurig controle. Als u de volgende adviezen van onze ervaren horlogemakers opvolgt, zult u lang plezier beleven aan uw horloge.

Stootbestendigheid

Uw horloge bestaat uit hoogwaardige materialen en garandeert een hoge nauwkeurigheid tijdens de extreemste gebruikscondities. U moet desondanks harde stoten (bv. bij het tennissen) vermijden en het horloge niet laten vallen.

Magneetvelden

Let op dat het horloge niet wordt blootgesteld aan sterke magneetvelden, omdat de loopprecisie daardoor sterk kan worden beïnvloed. In normale omstandigheden wordt de functie van uw horloge echter niet door de magneetvelden van huishoudelijke apparaten, televisies of stereoapparatuur beïnvloed.

Sterke chemicaliën, oplosmiddelen en gassen

Draag uw horloge niet in de buurt van sterke chemicaliën, oplosmiddelen of schadelijke gassen. Contact van het horloge met benzinehoudende stoffen, verfverduuners, alcoholen, cosmeticsprays, nagellak, nagellakverwijderingsmiddelen, kleefstoffen of verven en bleekmiddelen kan leiden tot een slechtere kwaliteit of beschadiging van het huis, de afdichtingen daarvan, de armband of andere componenten van het horloge.

Reiniging

Reinig uw horloge regelmatig. Tegen vingerafdrukken op het glas en het gepolijste metaal helpt een zachte, schone doek.

Attentie: verwijder eerst zand of grof vuil, zodat er geen krassen op het glas ontstaan.

Voorals uw horloge in contact is gekomen met zand of zout water, dient u het huis te reinigen met een zachte borstel. Onze leren armbanden zijn gemaakt van eersteklas materiaal en zijn op natuurlijke wijze bestand tegen vocht. U moet er desondanks op letten dat de leren armband niet te vaak nat wordt.

Temperatuurschommelingen

Bij temperatuurschommelingen kan aan de binnenkant van het glas condenswater worden gevormd, dat de functie van het horloge echter niet schaadt en te zijner tijd weer verdwijnt. Mocht het water langdurig aanwezig blijven, neem dan a.u.b. contact op met onze service.

Waterdichtheid

De gecertificeerde waterdichtheid van uw horloge bedraagt 3 ATM en staat op de bodem van het huis gegraveerd. Waterdichtheid van horloges is geen permanente eigenschap. Het horloge beschikt over afdichtingen die onderhevig zijn aan verouderingsprocessen. Om schade door water te voorkomen moet u vóór contact van het horloge met water opletten dat de kroon op de juiste wijze ingedrukt is (positie 1). De kroon niet gebruiken als het horloge vochtig is. Na contact met zeewater is voorzichtige reiniging raadzaam (zie hoofdstuk Reiniging).

Aanduiding	3 ATM
Wassen, regen, spatten	Ja
Douches	Nee
Baden	Nee
Zwemmen	Nee
Duiken zonder uitrusting	Nee

D: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hüls 205 · D 52053 Aachen · Tel.: 02 41-109 119

NL: Pro-Idee · Wijnchenseweg 132 · NL 6538 SX Nijmegen · Tel.: 024-3 511 277

UK: Pro-Idee · Woodview Road · Paignton · TQ4 7SR · Tel.: 01803 677 916

F: Pro-Idée · F 67962 Strasbourg - Cedex 9 · Tél.: 03 88 67 64 55

CH: Pro-Idee Catalog GmbH · Fürstenlandstrasse 35 · CH 9001 St. Gallen · Tel.: 0 71-2 74 66 19

A: Pro-Idee Catalog GmbH · Bundesstraße 112 · A 6923 Lauterach · Tel.: 05574-803 51

© Pro-Idee Aachen