

# Maatbeker/digitale weegschaal

nr. 229-536

## Gebruiksaanwijzin



Ingebruikneming	2
Veiligheidsinstructies:	2
Bediening	2
Foutmeldingen	3
Technische gegevens	3

Hartelijk bedankt, dat u besloten hebt dit kwalitatief hoogwaardige product van de firma ADE aan te schaffen. U hebt een weegschaal van het hoogste technische niveau en beproefde kwaliteit gekocht. Lees deze handleiding aandachtig door, voordat u de weegschaal voor de eerste keer gebruikt en bewaar deze handleiding goed, zodat deze informatie altijd voor u beschikbaar is wanneer dat nodig is.

## 1. Ingebruikneming

---

Activeren / vervangen van de batterij



Open de deksel van het batterijvak aan de onderkant van het weegplateau en verwijder de zekeringstrip van de batterij. Let op de juiste polariteit (+/-).

Om de batterijen te vervangen, opent u de deksel van het batterijvak en schuift u de batterij in de uitsparing naar beneden, zodat de batterijen eenvoudig uit gehaald kunnen worden. Let op, dat u de contacten niet verbuigt. Leg de nieuwe batterij (1 x CR2032) er in en sluit de deksel van het batterijvak.

Veiligheidsinstructies:



Zorg ervoor dat er geen voorwerpen op de weegschaal vallen, omdat de weegschaal dan beschadigd kan raken.



Maak de weegschaal schoon met een vochtige doek. Gebruik geen oplos- of schuurmiddelen. Niet onder water dompelen. Alle kunststof onderdelen van de weegschaal moeten onmiddellijk na contact met vet, specerijen, azijn en ander pittig en gekleurd voedsel schoongemaakt worden. Vermijd het contact met citroenzuur.

Druk, om de maatbeker eraf te halen, b.v. om die schoon te maken, op de knop onder het handvat en haal de maatbeker er van af.

## 2. Bediening

---

**Aanzetten van de weegschaal:**

Druk op de knop AAN/UIT/TARRA toet om ham aan te zetten. Op de display verschijnt eerst “8888” en balanceert daarna uit op “0 g”. Het weegschaal is nu klaar om te wegen.

**Gewichtseenheden:**

Door lang op de toets EENHEID/VASTHOUDEN te drukken, kunt u de landspecifieke gewichtseenheid veranderen (g = gram / lb: oz = pond ounce / fl.oz. = vloeistof ounce / ml = milliliters). Zorg dat de weegschaal is ingesteld op de voor u maatgevende gewichtseenheid.

**Wegen:**

Zet de weegschaal aan. Nadat het display op 0 g is uitgebalanceerd, doet u dat, wat u wilt wegen in de maatbeker. Na het uitbalanceren van gewichtsaanduiding, kunt u het gewicht van dat, wat u wilt wegen op de display aflezen.

**Vasthoud-functie:**

Door op de EENHEID/VASTHOUDEN-toets te drukken, als het gewicht is uitgebalanceerd, kunt u de weergave van het gewicht vasthouden. De activering van de vasthoud-functie wordt aangegeven door het symbool “H” op de display. Door nogmaals op de EENHEID/VASTHOUDEN-toets kunt te drukken, kunt u de vasthoud-functie uitschakelen.

**Individuele ingrediënten achter elkaar wegen- (tarra-) functie:**

Door op de AAN/UIT/TARRA-toets te drukken, kunt u de schaal op “0 g” in te stellen. Doe het te wegen materiaal in de maatbeker. Als de waarde uitgebalanceerd is, drukt u op AAN/ UIT/TARRA en zet u daarmee de weegschaal op “0 g”. Deze werkwijze kan zo vaak herhaald worden totdat de totale capaciteit van de weegschaal (3 kg) bereikt is. Na het weghalen van het te wegen materiaal wordt het totale gewicht als een negatieve waarde getoond. Let op dat het weegplateau niet tijdens de tarraprocedure bewogen wordt.

**Automatisch / handmatig uitzetten van de weegschaal:**

Als het getoonde gewicht niet binnen 90 seconden verandert, wordt de weegschaal automatisch uitgeschakeld. Om de batterijen te sparen, kunt u de weegschaal handmatig uitschakelen door na het gebruik ongeveer 2 seconden op de AAN/UIT/TARRA-toets te drukken.

**3. Foutmeldingen**

---

„LO” = batterij leeg - Vervang de batterijen door het type batterij, dat voor uw weegschaal bedoeld is (1 x CR2032).

„Err” = overbelastingsindicator - maximale capaciteit van 3 kg is overschreden. Haal de belasting onmiddellijk van de weegschaal, omdat anders de weegcel beschadigd kan worden.

**4. Technische gegevens**

---

Capaciteit x verdeling:	max. 3 kg x 1 g
Max. volume van de maatbeker:	1 liter
Afmetingen:	195 mm x 147 mm x 130 mm
Batterij:	1 x CR2032 (meegeleverd)

Onder voorbehoud van technische wijzigingen in de loop van de verdere ontwikkeling.

Deze weegschaal voldoet aan de bepalingen van de hieronder vermelde EU-richtlijnen:

- EMC-richtlijn 2014/30/EU
  - RoHS-richtlijn 2011/65/EU
- in de geldige versies.It.

Veiligheidsvoorschriften voor lithiumbatterijen (CR2032/CR2430):

1. In lithiumbatterijen zitten lithiummangaancellen. Als u de weegschaal gedurende langere tijd niet gebruikt, moet u de batterijen uit er uit halen.
2. Maak de lithiumbatterijen nooit open, gooi ze niet in het vuur en stel ze niet bloot aan schokken, omdat er mogelijk giftige dampen ontsnappen of explosiegevaar bestaat.
3. Raak lekkende cellen niet met blote handen aan.
4. Als ogen of handen zijn er mee in aanraking zijn gekomen, moet u met veel water spoelen. Als uw huid of ogen geïrriteerd zijn, moet u een arts raadplegen.
5. Gooi uitsluitend volledig ontladen of polariteitsveilig verpakte cellen weg, in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften voor afvalverwijdering.
6. Stel de cellen niet bloot aan direct zonlicht en grote hitte, omdat in dat geval het risico op oververhitting bestaat.
7. Houdt bij het bewaren een temperatuur van < 40°aan.

**D:** Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hüls 205 · D 52053 Aachen · Tel.: 02 41-109 119

**NL:** Pro-Idee · Wijchenseweg 132 · NL 6538 SX Nijmegen · Tel.: 024-3 511 277

**UK:** Pro-Idee · Woodview Road · Paignton · TQ4 7SR · Tel.: 01803 677 916

**F:** Pro-Idée · F 67962 Strasbourg - Cedex 9 · Tél.: 03 88 19 10 49

**CH:** Pro-Idee Catalog GmbH · Fürstenlandstrasse 35 · CH 9000 St. Gallen · Tel.: 0 71-2 74 66 19

**A:** Pro-Idee Catalog GmbH · Bundesstraße 112 · A 6923 Lauterach · Tel.: 05574-803 51

© Pro-Idee Aachen