

# Multifunctionele emailen bakjes

nr. 231-388, 231-387, 231-386, 231-385, 231-374

De emailen deklaag van deze schaal is zeer krasvast, smaakloos en chemisch neutraal, ongevoelig voor zuren en basen en hittebestendig.

## **Volg alstublieft bij gebruik de volgende richtlijnen op:**

- Deze schaal is temperatuurbestendig tot 400°C en bedoeld voor gebruik in de oven. Gebruik het artikel alleen voor voedsel.
- Het kunststoffen deksel van sommige uitvoeringen dient alleen om de schaal af te dekken bij het bewaren van voedsel, bijvoorbeeld in de koelkast. Het kunststoffen deksel is niet hittebestendig, maar kan tot -20°C gebruikt worden.
- Vet deze schaal licht in met boter, margarine of een andere geschikte substantie voor u hem in de oven zet. Doe zo nodig lichtjes wat bloem op het oppervlak.
- Deze schaal geleidt warmte veel beter dan een object van glas of porselein. Ga voorzichtig om met warme schalen en gebruik altijd pannelappen.  
**Er bestaat risico dat u zich verbrandt!**
- Plaats altijd warme schalen op een geschikt, hittebestendig ondergrond.
- Houd altijd de bodem van de schaal en de bakplaat schoon! Til de schaal altijd op! Het schuiven over de aanrecht kan anders krassen of schade veroorzaken.
- Laat na het bakken de schaal en inhoud kort afkoelen, zodat het gebakken voedsel gemakkelijk van de schaal kan loskomen. Dit maakt het makkelijker om het voedsel uit de schaal te halen.
- Verwarm de schaal niet zonder inhoud en laat hem niet oververhitten.

- Stel de hete gerechten niet bloot aan temperatuurschokken, b.v. door hem heet op een koude of natte ondergrond te zetten of door hem af te koelen met koud water. Zet de gerechten ook niet direct uit de koelkast of vriezer in een hete oven of op een hete kookplaat om bewaard voedsel op te warmen. Daardoor kan de emaille laag barsten of afschilferen.
- Als u een opbergdoos met aromaklep hebt gekocht, volg dan deze instructies voor het openen/sluiten van het deksel:



1. Deksel erop doen

2. Deksel geurdicht  
afsluiten

3. Deksel openen

## Schoonmaken en onderhoud

- Maak de schaal voor het eerste gebruik schoon en in het algemeen na elk gebruik met heet water en een mild afwasmiddel.
- Maak de schaal zo snel mogelijk na gebruik schoon, zodat etensrestjes geen tijd hebben om op te drogen. Laat de schaal echter voldoende afkoelen.
- Gebruik geen schuurmiddelen of scherpe voorwerpen zoals staalborstels of sponzen, pannenschrapers, staalwol of schuursponsjes of iets dergelijks om de schaal schoon te maken. Dit kan het oppervlak beschadigen en zijn glans verliezen.
- Verwijder hardnekkige of aangebrande vervuiling na het weken met afwasmiddel en een zachte spons en een afwasborstel.
- De schaal kan in de vaatwasser worden gereinigd, maar we raden toch aan om hem voorzichtig met de hand schoon te maken, zodat de typische glans van het geëmailleerde oppervlak behouden blijft.
- Door metalen afschuring kunnen zwarte strepen op het oppervlak veroorzaken. Gebruik een in de handel verkrijgbare emallereiniger om dergelijke vlekken te verwijderen.
- Als de schaal krassen heeft, heeft dit alleen invloed op het uiterlijk, maar de schaal kan onbepaald gebruikt worden.
- Droog de schaal direct na het afwassen om kalkaanslag te voorkomen. Eventuele kalkvlekken verwijderen met azijnwater.
- Bewaar de schaal op een droge plaats.

**D:** Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hüls 205 · D 52053 Aachen · Tel.: 02 41-109 119

**NL:** Pro-Idee · Wijchenseweg 132 · NL 6538 SX Nijmegen · Tel.: 024-3 511 277

**UK:** Pro-Idee · Woodview Road · Paignton · TQ4 7SR · Tel.: 01803 677 916

**F:** Pro-Idée · F 67962 Strasbourg - Cedex 9 · Tél.: 03 88 19 10 49

**CH:** Pro-Idee Catalog GmbH · Fürstenlandstrasse 35 · CH 9000 St. Gallen · Tel.: 0 71-2 74 66 19

**A:** Pro-Idee Catalog GmbH · Bundesstraße 112 · A 6923 Lauterach · Tel.: 05574-803 51

© Pro-Idee Aachen