

Mini-designluidspreker

nr. 231-716 ,231-717, 231-718

1. Tumbler Selfie TWS Bluetooth speaker

Anytime, Anywhere, Any moment

Gebruikshandleiding

2. Tumbler Selfie-luidspreker

Altijd, overal, op elk moment

Hartelijk dank voor de aankoop van de Gingko Tumbler Selfie TWS/Bluetooth-luidspreker. Leef deze gebruikshandleiding a.u.b. na, zodat u lang plezier hebt van dit prachtig vormgegeven apparaat.

Bewaar deze handleiding voor latere referentie.

3. Accessoires

- A Tumbler Selfie-luidspreker
- B Gebruikshandleiding
- C USB-laadkabel type C
- D Draaglus

4. Draaglus en oplaadinstructies

Oplaadinstructies voor het product

Open de afdekking van de laadaansluiting door deze met de wijzers van de klok mee te draaien, zoals weergegeven in onderstaande afbeelding. Sluit hierna de USB-laadkabel op een willekeurige USB-stekkeradapter met een uitgang van 5V-1A aan om het product op te laden (kabel type C meegeleverd, USB-stekkeradapter niet meegeleverd). **Let op: Als de accu zwak is, geeft het product om de 5-10 seconden twee constante pieptonen af.**

Door draaien met de wijzers van de klok openen

Tijdens het opladen brandt het rode indicatielampje. Als het product volledig is opgeladen, dooft het.



Oplaadaansluiting achter de afdekking Opladen met een USB-kabel type C

Bevestiging van draaglus (optioneel)

De draaglus zit in de verpakking van de USB-kabel. Als optionele keuze voor een nog mobieler gebruik kunt u de lus aan het product bevestigen zoals weergegeven op de volgende afbeeldingen.

Bevestiging van draaglus

5. Inschakelen/uitschakelen

Raak met uw vinger gedurende 3-4 seconden het midden van de stoffen bovenkant aan om de luidspreker in- of uit te schakelen.

Als het product wordt ingeschakeld, knippert een wit indicatielampje.

6. Bluetooth-verbinding

Als de luidspreker ingeschakeld is, staat in de zoeklijst van Bluetooth op uw Bluetooth-apparaat „Tumbler Selfie Speaker“. Raak de optie aan om verbinding te maken. Na de koppeling knippert het witte indicatielampje niet meer, maar brandt continu.

Wanneer „Tumbler Selfie Speaker“ op uw apparaat niet wordt gevonden, schakelt u de luidspreker uit om Bluetooth te resetten of schakelt u de Bluetooth-functie op uw apparaat uit en daarna weer in. Zoek daarna op uw apparaat voor de koppeling opnieuw naar „Tumbler Selfie Speaker“.

7. Selfie-modus en muziek-/selfie-modus

Selfie-modus

Als de luidspreker in de selfie-modus staat (bijv. geen muziek via Spotify op uw smartphone), wordt met een enkele snelle aanraking een selfie genomen als de camerafunctie op uw apparaat is ingeschakeld.

Muziek-/selfie-modus

Als de luidspreker in de muziekmodus staat, wordt de muziekweergave met een enkele snelle aanraking onderbroken of opnieuw gestart. U kunt in de muziekmodus nog steeds een selfie maken. De bediening verschilt echter afhankelijk van uw smartphone-systeem.

Voor Android-systeem: In de muziekmodus wordt de selfie met een enkele snelle aanraking alleen gemaakt als de camera is ingeschakeld en de muziekweergave niet wordt onderbroken of opnieuw wordt gestart.

Voor IOS-systeem: Raak in de muziekmodus de aanraakbesturing in het midden twee keer kort aan. Dan wordt de selfie-modus geactiveerd, terwijl de camera is ingeschakeld. Na het opvragen van de selfie-modus wordt met een enkele snelle aanraking alleen de selfie gemaakt en de muziekweergave wordt niet onderbroken of opnieuw gestart, zoals bij het Android-systeem. Om de selfie-modus te beëindigen, moet de aanraakbesturing in het midden opnieuw twee keer kort worden aangeraakt. **(Let op het volgende: een enkele aanraking verhoogt het volume als de camerafunctie niet is uitgeschakeld en de selfie-modus niet wordt verlaten)**



Selfie-modus



Muziek-/selfie-modus

8. TWS-koppelingsmodus

Het product beschikt over de TWS-technologie (True Wireless Stereo), d.w.z. met twee Tumbler Selfie-luidsprekers kunt u genieten van stereogeluid. Ga zoals hieronder beschreven te werk om de koppeling uit te voeren.

1. Schakel beide luidsprekers in door de stoffen bovenkant van de luidsprekers gedurende 3 seconden aan te raken, en controleer of geen van beide luidsprekers vooraf met een Bluetooth-apparaat werd gekoppeld.
2. Tik op een of beide luidsprekers op de aanraakbesturing. Deze moeten binnen 5-10 seconden gekoppeld zijn en er is een piepgeluid hoorbaar.
3. Als de koppeling mislukt, schakelt u beide apparaten uit en herhaalt u het proces nog een keer zoals hierboven beschreven. Na de koppeling knippert het indicatielampje op de hoofd-luidspreker en brandt het lampje op de andere luidspreker continu.

4. De twee apparaten worden automatisch gekoppeld als zij worden ingeschakeld (wanneer zij al eerder werden gekoppeld).
5. Na een korte aanraking van de aanraakbesturing op een van de luidsprekers wordt de weergave onderbroken resp. opnieuw gestart of wordt een selfie genomen.

9. Productonderhoud

1. Het product is gemaakt van natuurlijk hout. De natuurlijke houtnerven zijn geen productfouten.
2. Als het product valt, kan dit tot schade aan het apparaat leiden.
3. Dit product is niet watervast en kan daarom niet onder water worden gebruikt.
4. Houd er rekening mee dat het product een signaaltoon afgeeft die aangeeft als de accu zwak wordt. Laad de accu in dit geval zo snel mogelijk weer op.

D: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hülz 205 · D 52053 Aachen · Tel.: 02 41-109 119

NL: Pro-Idee · Wijchenseweg 132 · NL 6538 SX Nijmegen · Tel.: 024-3 511 277

UK: Pro-Idee · Woodview Road · Paignton · TQ4 7SR · Tel.: 01803 677 916

F: Pro-Idée · F 67962 Strasbourg - Cedex 9 · Tél.: 03 88 19 10 49

CH: Pro-Idee Catalog GmbH · Fürstenlandstrasse 35 · CH 9000 St. Gallen · Tel.: 0 71-2 74 66 19

A: Pro-Idee Catalog GmbH · Bundesstraße 112 · A 6923 Lauterach · Tel.: 05574-803 51

© Pro-Idee Aachen