

Hoberg terrasverwarmer in XXL-lampmodel

nr. 233-107

Beoogd gebruik	3
Veiligheidsinstructie	3
Montage	6
Plaats batterijen in de afstandsbediening	6
Gebruik	7
Reiniging en opslag	8
Opheffen van problemen	8
Technische gegevens	10

BELANGRIJKE INSTRUCTIE! ABSOLUUT BEWAREN!

Beste klant,

we zijn blij dat je voor onze hebt gekozen.

Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, moet u de instructies zorgvuldig lezen en bewaren voor latere vragen en andere gebruikers. Zij maken deel uit van het apparaat. Fabrikant en importeur aanvaarden geen aansprakelijkheid als de instructies in deze gebruiksaanwijzing niet in acht worden genomen.

Als je vragen heb over het apparaat, neem dan contact op met onze klantenservice via de website:

www.hoberg-shop.de

Leveringsomvang

1. Stralingsverwarmer (1 x)
2. Schroef M8 x 10 mm (2 x)
3. Metalen deuvels M6 x 50 mm met onderplaatjeringen en moer (3 x)
4. Schroef M6 x 35 mm met moer M6 (4 x)
5. Schroef M 3,5 x 16 mm (2 x)
6. Afstandsbedieningen (1 x)
7. Aansluitkabel (1 x)
8. Standvoet (1 x)
9. Beugel (3 x)
10. Middenstang van de standvoet (1 x)
11. Afdekking (1 x)
12. Onderstang van de standvoet (1 x)
13. Bovenstang van de standvoet (1 x)

Niet afgebeeld:

- Beugel (1 x)
- Inbusleutel klein (1 x), groot (1 x)
- Gebruiksaanwijzing (1 x)

i Voor de afstandsbediening zijn twee extra 1,5 V AAA-batterijen nodig.

Controleer de leveringsomvang op volledigheid en de onderdelen op transportschade. Gebruik het apparaat in geval van schade verder niet, maar neem eerst contact op met de klantenservice.

Verwijder eventuele folies, stickers of transportbescherming van het apparaat.

Verwijder nooit het naamplaatje en eventuele waarschuwingen!

Uitleg van symbolen



Gevarentekens: Deze symbolen wijzen op mogelijke gevaren. Lees en volg de bijbehorende veiligheidsinstructies zorgvuldig op.



Aanvullende informatie



Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing!



Let op: hete oppervlakken!



Dek het apparaat niet af tijdens het gebruik!



Wisselspanning

Uitleg van signaalwoorden

Signaalwoorden wijzen op gevaren als de bijbehorende instructies niet worden nageleefd.

GEVAAR - hoog risico, leidt tot ernstig letsel of de dood

GEVAAR - gemiddeld risico, kan ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben

VOORZICHTIG - laag risico, kan leiden tot licht of matig letsel

OPMERKING - kan leiden tot risico op materiële schade

Beoogd gebruik

- Dit apparaat is bedoeld voor verwarming in buitenruimtes (bijv. terrassen).
- Het apparaat is niet geschikt voor gebruik binnenshuis.
- Het apparaat is niet geschikt als verwarming bij het fokken van dieren.
- **Dit apparaat is geschikt voor incidenteel gebruik en niet voor continu gebruik.**
- Dit apparaat is bedoeld voor privégebruik, niet voor commercieel gebruik.
- Gebruik het apparaat alleen voor het aangegeven doel en alleen zoals beschreven is in de gebruiksaanwijzing. Elk verder gebruik wordt geacht in strijd te zijn met het beoogde doel.
- Uitgesloten van de garantie zijn alle defecten, die veroorzaakt zijn door ondeskundig gebruik, beschadiging of reparatiepogingen. Dit geldt ook voor normale slijtage.

Veiligheidsinstructie



WAARSCHUWING: Neem alle veiligheidsinstructies, instructies, afbeeldingen en technische gegevens in acht, die bij dit apparaat horen. Het niet-naleven van de veiligheidsinstructies en instructies kan leiden tot elektrische schokken, brand en/ of letsel.



- **VOORZICHTIG! Sommige delen van het apparaat kunnen erg heet worden en brandwonden veroorzaken.**

Speciale zorg moet in acht worden genomen als er kinderen en kwetsbare personen aanwezig zijn.



- **WAARSCHUWING! NIET AFDEKKEN!** Om oververhitting van de stralingsverwarmer te voorkomen, mag deze niet worden afgedekt.



- **WAARSCHUWING:** Gebruik dit apparaat niet in de buurt van badkuipen, douchebakken of andere bakken, die water bevatten.

- **WAARSCHUWING:** Dit apparaat is niet uitgerust met een inrichting om de kamertemperatuur te regelen. De stralingsverwarmer mag niet worden gebruikt in kleine ruimtes, die worden bewoond door mensen, die de kamer niet alleen kunnen verlaten, tenzij constante bewaking is gegarandeerd.
- De kachel mag niet direct onder een wandstopcontact worden geplaatst.

- Dit apparaat mag worden gebruikt door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en / of kennis als zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit voortvloeiende gevaren hebben begrepen, op voorwaarde dat het apparaat in de normale gebruiksstand wordt geplaatst of geïnstalleerd.
- **Kinderen** jonger dan 3 jaar moeten uit de buurt van het apparaat worden gehouden; tenzij ze voortdurend in het oog gehouden worden.
- **Kinderen tussen 3 en 8 jaar** mogen het apparaat alleen in- en uitschakelen, als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit voortvloeiende gevaren hebben begrepen, op voorwaarde dat het apparaat in de normale gebruiksstand wordt geplaatst of geïnstalleerd.
- Aansluiting, regeling, reiniging en **onderhoud door de gebruiker** mogen niet worden uitgevoerd door **kinderen tussen 3 en 8 jaar oud**.
- Laat kinderen niet spelen met het apparaat.
- **VOORZICHTIG:** Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik met een externe timer of een apart afstandsbedieningssysteem.
- Als er geen toezicht is, moet het apparaat vóór installatie en reiniging altijd worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet.
- Laat het apparaat volledig afkoelen, voordat het wordt gereinigd of opgeborgen.
- Breng geen veranderingen aan het apparaat aan. Vervang de aansluitkabel ook niet zelf. Als het apparaat of de aansluitkabel beschadigd is, moeten ze worden gerepareerd of vervangen door de fabrikant, de klantenservice of een gespecialiseerde werkplaats om gevaren te voorkomen.



GEVAAR - Risico op elektrische schokken

- Dompel het apparaat en de aansluitkabel nooit onder in water of andere vloeistoffen en zorg ervoor, dat ze niet in het water kunnen vallen of nat kunnen worden. Het apparaat is alleen spatwaterdicht.
- Als het apparaat in het water valt terwijl het is aangesloten op het elektriciteitsnet, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact! Haal het apparaat pas daarna uit het water. Laat het controleren in een gespecialiseerde werkplaats, voordat u het opnieuw in gebruik neemt.
- Raak het apparaat en de aansluitkabel nooit met natte handen aan, als het apparaat op het elektriciteitsnet is aangesloten.



WAARSCHUWING - Brandgevaar

- Niet gebruiken in de buurt van licht ontvlambare stoffen en materialen (bijv. benzine, gas, vernis).
- Gebruik het apparaat alleen als het aan zijn standvoet vastzit. Leg het nooit direct op de vloer of andere oppervlakken! De hitte kan materiële schade of brand veroorzaken.

- Sluit het apparaat niet samen met andere verbruikers aan op een stroomcircuit met een hoog wattage om overbelasting en mogelijk kortsluiting (brand) te voorkomen. Zorg ervoor dat het stroomcircuit geschikt is voor de prestaties van het apparaat.
- Gebruik geen stopcontacten met meerdere aansluitingsmogelijkheden, geen verlengkabels van meer dan 3 m lang en geen kabelhaspel.
- Houd het apparaat uit de buurt van gordijnen, meubels, planten, takken en andere brandbare materialen en richt het daar ook niet op. Houd een afstand van minimaal 1,5 m tot het verwarmingsoppervlak aan.
- Plaats geen voorwerpen op het apparaat, als het is ingeschakeld.
- Gebruik het apparaat niet om wasgoed te drogen.
- In geval van brand: Niet blussen met water! Verstik de vlammen met een brandwerende deken of een geschikte brandblusser.



WAARSCHUWING - Risico op letsel

- Houd kinderen en dieren uit de buurt van verpakkingsmateriaal. Er is een risico op verstikking.
- Zorg ervoor dat de aansluitkabel altijd buiten het bereik van kleine kinderen en dieren is. Er bestaat een risico op verwuring.
- Leg de aansluitkabel zodat je er niet over struikelt.
- Richt de stralingsverwarming niet op dieren of planten.

OPMERKING - Risico op materiële en zakelijke schade

- Stel het apparaat zo op, dat het beschermd is tegen weersinvloeden.
- Berg het apparaat alleen op in afgesloten ruimtes.
- Gebruik en bewaar het apparaat niet in ruimtes met een hoge luchtvochtigheid. Bescherm het tegen langdurig vochtigheid.
- Schakel het apparaat altijd eerst uit, voordat u de stekker uit het stopcontact haalt.
- Haal voor een onweersbui de stekker uit het stopcontact.
- Trek of draag het apparaat nooit aan het netsnoer. Als u de stekker uit het stopcontact haalt, moet u altijd de stekker uit het stopcontact halen en nooit aan het netsnoer trekken!
- Leg de aansluitkabel zo dat deze niet wordt bekneld of gebogen en niet in contact komt met hete oppervlakken.
- Stel het apparaat niet bloot aan schokken.
- Bescherm het apparaat tegen vuur, andere warmtebronnen en temperaturen onder nul.
- Gebruik alleen originele accessoires van de fabrikant om de werking van het apparaat niet te verstoren en mogelijke schade te voorkomen.
- Leg of plaats geen zware voorwerpen op het apparaat of de aansluitkabel.

Montage

NALEVEN!

- **De minimale afstand van de stralingsverwarmer tot het plafond moet 30 cm bedragen, tot de vloer 180 cm en tot de andere zijden 100 cm** om een voldoende afstand van personen, dieren, planten en voorwerpen tot het apparaat te garanderen en brandwonden te voorkomen.



Je hebt ook een kruiskopschroevendraaier en een steeksleutel nodig voor de M6 moeren.

1. Bevestig de onderste stang **(12)** aan de standvoet **(8)** **(Afb. C)**. Steekt hiervoor de schroeven van M6 x 35 mm **(4)** van bovenaf aan door de gaten van de stang en de standvoet en schroef ze met de M6 moeren aan de onderkant van de standvoet. Je hebt de kleine inbussleutel en een steeksleutel nodig.
2. Plaats de afdekking **(11)** op de stang **(Afb. C)**.
3. Schuif de aansluitkabel **(7)** van onderen door de standvoet, de onderste stang en de middenstang **(10)**. Schroef de middenstang op de onderste balk **(Afb. D)**.
4. Trek de aansluitkabel door de bovenste stang **(13)**. Schroef deze daarna op de middenstang **(Afb. E)**.
5. Sluit de stekker van de stralingsverwarmer **(1)** aan op het stekkerdoos aan de aansluitkabel **(Afb. F)**. Hiervoor moet u de beugel op de stekker openen (druk op beide vergrendelingslipjes) en deze weer sluiten, nadat u de stekker en het stopcontact aan elkaar hebt gestoken.
6. Schuif de aansluitkabel terug in de bovenste stang en schroef de beugel van de stralingsverwarmer met twee schroeven van M8 x 10 mm **(2)** op de bovenste stang **(Afb. F)**.
7. Kantel het apparaat voorzichtig en steek de aansluitkabel aan de onderkant van de standvoet in de kabelgeleiding **(Afb. G)**. Bevestig de aansluitkabel met de beugel en twee schroeven van M3,5°x 16 mm **(5)**.
8. Plaats het apparaat op een plaats met aan alle kanten veel ruimte **(Afb. H)**.
9. Om ervoor te zorgen dat het apparaat stevig staat, kan de standvoet aan de grond **(Afb. I)** worden vastgemaakt. Gebruik de drie beugels **(9)** en de metalen pluggen M6 x 50 mm met ringen en moeren **(3)**.

Plaats batterijen in de afstandsbediening

Plaats voor het eerste gebruik twee AAA-batterijen van 1,5 V in de afstandsbediening. Deze zijn niet inbegrepen in de levering.

1. Het dekseltje van het batterijvak zit aan de achterkant van de afstandsbediening **(6)**. Haal dat eraf.
2. Controleer of de contacten in het batterijvak en op de batterijen schoon zijn. Als dat niet zo is, maak ze dan schoon.
3. Plaats twee batterijen in het batterijvak. Let op de polariteit (+ / -).
4. Plaats het deksel van het batterijvak weer in de afstandsbediening. Vervang de batterijen, als de prestaties van de afstandsbediening afnemen.

Gebruik

NALEVEN!

- Schakel het apparaat pas in als het goed is gemonteerd.
 - Sluit het apparaat alleen aan op een correct geïnstalleerd stopcontact, dat overeenkomt met de technische gegevens van het apparaat. Het stopcontact moet ook na aansluiting goed bereikbaar zijn, zodat de stroomaansluiting snel kan worden losgekoppeld.
 - Schakel het apparaat altijd uit met de hoofdschakelaar **0 / I** (stand **0**) als het niet in gebruik is.
 - In geval van schade / storingen dient u het apparaat onmiddellijk uit te schakelen en de stekker uit het stopcontact te halen.
 - Raak de stralingsverwarmer nooit aan, als deze is ingeschakeld. Als de hellingshoek wordt aangepast, moet het apparaat worden uitgeschakeld en afgekoeld (ongeveer 15 minuten na het uitschakelen). Er bestaat risico op brandwonden.
 - Schakel het apparaat uit, voordat u naar bed gaat. Het mag niet zonder toezicht worden ingeschakeld om onmiddellijk in te kunnen grijpen bij storingen.
 - Om veiligheidsredenen kan de stralingsverwarmer niet worden ingeschakeld, als deze naar boven wordt gericht.
 - Het apparaat heeft een veiligheidsuitschakeling, die het apparaat uitschakelt als het omvalt.
1. Stel voordat u de stralingsverwarmer inschakelt, de hellingshoek (**1**) in. Draai hiervoor de borgschroeven los en draai ze na het instellen weer vast (**Afb.B**). Gebruik hiervoor de grote inbussleutel. **Verander nooit de instelling van de hellingshoek, als de borgschroeven zijn vastgedraaid! Richt de stralingsverwarmer niet naar boven!**
 2. Steek de stekker in een stopcontact.
 3. Kantel de hoofdschakelaar **0 / I** op de stralingsverwarmer naar stand **I**.
 4. Bedien het apparaat met de bedieningsknop  op de stralingsverwarmer of op de afstandsbediening (**6**):
 - Druk meerdere keren op de bedieningsknop  op de stralingsverwarmer om het apparaat in te schakelen, het verwarmingsniveau te verhogen en het apparaat weer uit te schakelen. Er zijn 3 verwarmingsniveaus.
 - Met de afstandsbediening kunt u het apparaat via de knop  in- en uitschakelen .
 - De afstandsbediening heeft een aparte knop voor elk verwarmingsniveau:
 Niveau 1  Niveau 2  Niveau 3
Druk op een van de knoppen.
 5. Stel na gebruik van het apparaat de hoofdschakelaar **0 / I** in op stand **0**.

Reiniging en opslag

NALEVEN!

- Laat het apparaat voor elke reiniging afkoelen.
- Gebruik geen alcohol of andere bijtende of schurende reinigingsmiddelen of ruwe sponzen voor het schoonmaken. Deze kunnen de oppervlakken beschadigen.
- Stof het apparaat regelmatig af.
- Neem het apparaat zo nodig af met een vochtige doek. Voor hardnekkig vuil kunt u ook een mild reinigingsmiddel gebruiken. Laat het apparaat daarna volledig opdrogen.
- Als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, bewaar het dan uit de buurt van stof, koel het af en droog het, buiten het bereik van kinderen en dieren.

Opheffen van problemen

Als het apparaat niet goed werkt, controleer dan of je een probleem zelf kunt oplossen. Als het probleem niet met de volgende stappen kan worden opgelost, neemt u contact op met de klantenservice.



Probeer een elektrisch apparaat niet zelf te repareren!

Storing	Oorzaak	Oplossing
Het apparaat werkt niet. Het gaat niet aan.	De batterijen van de afstandsbediening zijn leeg.	Plaats nieuwe batterijen.
	De batterijen van de afstandsbediening zijn er verkeerd ingelegd.	Haal de batterijen eruit en leg ze zoals afgebeeld in het batterijvak.
	De aansluitkabel (7) is niet goed aangesloten op de stralingsverwarmer of het stopcontact.	Controleer en corrigeer het goed vastzitten van de stekkers.
	De veiligheidsuitschakeling wordt geactiveerd, omdat de hoek van de stralingsverwarmer te hellend is.	Plaats de stralingsverwarmer op een stabiele, vlakke ondergrond en richt deze naar beneden.
	Het stopcontact is defect.	Probeer een andere stopcontact.
	Er is geen netspanning.	Controleer de zekering van de elektrische verdeler (zekeringkast).
De zekering in de zekeringkast is geactiveerd.	Er zijn te veel apparaten aangesloten in één circuit.	Verminder het aantal aangesloten apparaten.
Tijdens gebruik kan je een onaangename geur ruiken.	Het apparaat is stoffig of vuil.	Maak het apparaat schoon.
	Het apparaat wordt voor het eerst gebruikt. Er zitten productieresten in / op het apparaat. Dit is normaal en komt later niet meer voor.	

Technische gegevens

Artikelnummer:	05101
Modelnummer:	SEH01-2000R
Stroomvoorziening:	Apparaat: 220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Afstandsbediening:	2 x 1,5 V batterijen AAA
Vermogen:	Verwarmingsniveau 1: 800 W Verwarmingsniveau 2: 1200 W Verwarmingsniveau 3: 2000 W
Afmetingen:	Hoogte: 230 cm, Ø Scherm: 42 cm
Beveiligingsklasse:	I
Beschermingsgraad:	IPX4
ID-gebruikershandleiding:	Z 05101 M HO V1 0321 md

D: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hùls 205 · D 52053 Aachen · Tel.: 02 41-109 119
NL: Pro-Idee · Wijchenseweg 132 · NL 6538 SX Nijmegen · Tel.: 024-3 511 277
UK: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hùls 205 · D 52053 Aachen · Tel.: +49-241-109 1327
F: Pro-Idée · F 67962 Strasbourg - Cedex 9 · Tél.: 03 88 19 10 49
CH: Pro-Idee Catalog GmbH · Fürstenlandstrasse 35 · CH 9000 St. Gallen · Tel.: 0 71-2 74 66 19
A: Pro-Idee Catalog GmbH · Bundesstraße 112 · A 6923 Lauterach · Tel.: 05574-803 51
© Pro-Idee Aachen