

# Climbing Cars

Réf. 236-892

## Informatie over de gebruiksaanwijzing

Lees voor het eerste gebruik van het product deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar deze voor latere referentie en andere gebruikers. De gebruiksaanwijzing is onderdeel van het product. De fabrikant en importeur accepteren geen aansprakelijkheid als de instructies in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd. Wanneer u vragen heb over het product en de gebruiksonderdelen of toebehoren, kunt u via onze website contact opnemen met de klantenservice: [www.ds-group.de/kundenservice](http://www.ds-group.de/kundenservice)



Gevarensymbolen: deze symbolen duiden op mogelijke gevaren. Lees de bijbehorende veiligheidsinstructies aandachtig door en volg deze op.



Aanvullende informatie



Lees de gebruiksaanwijzing voor gebruik door!



Gelijkstroom



LET OP: Niet geschikt voor kinderen onder 3 jaar.

## SIGNAALWOORDEN

Signaalwoorden beschrijven risico's die kunnen ontstaan als de bijbehorende instructies niet worden opgevolgd.

**WAARSCHUWING** - gemiddeld risico, kan ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben

**OPMERKING** - wijst op een risico dat materiële schade tot gevolg kan hebben

## REGLEMENTAIR GEBRUIK

- Dit product is geen speelgoed.
- Deze op afstand bestuurbare muurauto's met heroplaadbare batterij (accu) zijn geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar (aanbeveling van de fabrikant).
- Het product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Het product is bedoeld voor privégebruik en niet voor commerciële doeleinden.
  
- Het product mag alleen voor het beoogde doel en alleen zoals in deze gebruiksaanwijzing beschreven worden gebruikt. Elk ander gebruik geldt als onreglementair.
- Uitgesloten van garantie zijn alle gebreken die door een onjuist gebruik, beschadiging of reparatiepogingen ontstaan. Dit geldt ook voor normale slijtage.

## VEILIGHEIDSINSTRUCTIES



**LET OP:** Niet geschikt voor kinderen onder 3 jaar. Er bestaat verstikkingsgevaar door inslikbare kleine onderdelen.

- **LET OP:** Lange kabel. Gevaar voor verwurging.
- Kinderen onder 3 jaar en dieren moeten uit de buurt van het product blijven.
- De auto's mogen alleen via de meegeleverde laadkabel of met een verbindingsskabel van een van de meegeleverde afstandsbedieningen worden opgeladen. Er mogen geen andere apparaten met de laadkabel resp. de afstandsbediening worden opgeladen.



**WAARSCHUWING - gevaar voor elektrische schok**

- Alleen in gesloten ruimten opladen en bewaren.
- Niet gebruiken, opladen of bewaren in ruimten met een hoge luchtvochtigheid.
- Raak het product en de laadkabel nooit met vochtige handen aan als de componenten op het lichtnet zijn aangesloten.
- Het product en de laadkabel mogen nooit in water of andere vloeistoffen worden ondergedompeld en er moet worden voorkomen dat ze in water kunnen vallen en nat worden.
  
- Wanneer het product in water valt terwijl het op het lichtnet is aangesloten, moet de stroomvoorziening onmiddellijk worden onderbroken. Pas daarna mag het product uit het water worden gehaald.



### **WAARSCHUWING - letselrisico!**

- Houd het verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen en dieren. Er bestaat verstikkingsgevaar.
- Houd de laadkabel altijd buiten het bereik van kleine kinderen en dieren. Gevaar voor verwurging.
- Plaats de laadkabel zodanig dat deze geen struikelrisico vormt.



### **WAARSCHUWING - gevaar door accu's!**

- De auto's met ingebouwde accu mogen niet worden gedemonteerd. Beschermen tegen: vuur, hoge temperaturen boven 40 °C, lang aanhoudend direct zonlicht en temperaturen onder 0 °C. De accu zou in brand kunnen vliegen.
- Het product en de laadkabel mogen tijdens het laden niet worden afgedekt om oververhitting te voorkomen.
- De batterijen mogen alleen door volwassenen in de afstandsbediening worden geplaatst of hieruit worden verwijderd.
- Batterijen kunnen bij inslikken levensgevaarlijk zijn. Bewaar batterijen buiten het bereik van kinderen en dieren. Wanneer een batterij is ingeslikt, dient u onmiddellijk een arts te raadplegen. Er bestaat letselrisico door batterij/-accuzuur!
- Wanneer een batterij resp. accu is uitgelopen, moet een contact van de huid, ogen en slijmvliezen met het zuur worden voorkomen. Draag eventueel veiligheidshandschoenen. Bij contact met batterij/-accuzuur moet de betreffende plek onmiddellijk met voldoende schoon water worden afgespoeld en dient u direct een arts te raadplegen. Er bestaat letselrisico door batterij/-accuzuur!
- U mag het product niet gebruiken als de accu is uitgelopen.

### **AANWIJZING - risico op materiële schade**

- Zorg ervoor dat de verbindingskabel aan de afstandsbediening en de laadkabel niet bekneld raken, worden geknikt of over scherpe randen worden geplaatst en niet met hete oppervlakken in aanraking komen.
- De auto moet van het lichtnet worden losgekoppeld als er tijdens het laden een fout optreedt of voorafgaand aan onweer.
- Trek altijd aan de stekker en nooit aan de laadkabel om een auto van het lichtnet los te koppelen.
- Het product en de laadkabel moeten regelmatig op beschadigingen worden gecontroleerd. Niet gebruiken bij zichtbare schade.
- Het product mag niet worden gewijzigd! Als het product of de laadkabel beschadigd zijn, moeten deze door de fabrikant, klantenservice of een soortgelijk gekwalificeerd persoon (bijv. gespecialiseerde werkplaats) worden vervangen resp. gerepareerd om risico's te voorkomen.
- Probeer nooit het product zelf te repareren of te demonteren. Neem bij storingen of schade contact op met de klantenservice.
- Gebruik alleen originele toebehoren/reserveonderdelen van de fabrikant om de werking van het product niet te belemmeren en eventuele schade te voorkomen. De leds kunnen niet worden vervangen.

- Gebruik alleen het in hoofdstuk ‘Technische specificaties’ vermelde batterijtype.
- Vervang altijd alle batterijen. U mag geen verschillende batterijtypen en -merken of batterijen met een uiteenlopende capaciteit door elkaar gebruiken.
- Haal de batterijen uit de afstandsbediening als deze leeg zijn of als de afstandsbediening niet meer wordt gebruikt. Zo voorkomt u schade door uitlopen.
- Uitgelopen batterijen moeten onmiddellijk worden verwijderd en de contacten in het batterijvak moeten worden gereinigd.
- U mag geen zware voorwerpen op het product of de laadkabel plaatsen.
- Bescherm het product tegen: hitte, vuur en langdurige blootstelling aan zonlicht, extreme temperaturen, langdurig vocht, natheid en schokken.
- Gebruik voor de reiniging geen agressieve of schurende reinigingsmiddelen of -sponsjes. Deze kunnen het oppervlak beschadigen. Indien gewenst met een vochtige, zachte doek afvegen. Met een zachte, schone doek afdrogen.
- Het product moet op een droge, schone plek zonder direct zonlicht en uit de buurt van kleine kinderen en dieren worden opgeborgen.

## VERPAKKINGSINHOUD

2x auto met geïntegreerde accu  
 2x afstandsbediening incl. afdekking voor verbindingkabel  
 1x laadkabel met controlelampje  
 1x schroevendraaier  
 1x gebruiksaanwijzing

Controleer de verpakking inhoud op volledigheid en de onderdelen op transportschade. Ingeval van schade mag het product niet worden gebruikt. U dient dan contact op te nemen met de klantenservice. Eventuele folie, stickers of transportbeschermingen moeten van het product worden verwijderd. **Verwijder in geen enkel geval het typeplaatje en eventuele waarschuwingen!**



Voor het opladen van de auto's via een stopcontact is een USB-netadapter vereist (zie hoofdstuk ‘Technische specificaties’). Deze wordt **niet** meegeleverd.

Daarnaast hebt u **per afstandsbediening** zes batterijen (1,5 V; AA) nodig. Deze worden **niet** meegeleverd.

## PRODUCTOVERZICHT

### Auto

1. Stoffen repen
2. Aandrijfwiel
3. Schakelaar:  
WALL - aan: muurmodus  
FLOOR - aan: vloermodus  
OFF - uit
4. Oplaadaansluiting

### Afstandsbediening

5. Hendel: voorwaarts / achterwaarts rijden
6. Infraroodzender
7. Hendel: links / rechts rijden resp. draaien
8. Batterijvakje (achterkant)
9. Indicatielampje:  
**groen** - afstandsbediening is gebruiksklaar / auto is opgeladen  
**rood** - auto wordt opgeladen  
**knipperend** - batterijen vervangen
10. OFF / ON - AAN/UIT-schakelaar
11. L / R - toets: richtingscorrectie
12. A / B / C-schakelaar: kanaal wisselen
13. Verbindingskabel voor auto (onder de afdekking)
14. Afdekking

## AFSTANDBEDIENING BATTERIJEN PLAATSEN

1. Draai de schroeven van het batterijvakje (8) met de schroevendraaier los en verwijder het deksel van het vakje.
2. Controleer of de contacten schoon zijn en reinig deze eventueel.
3. Plaats zes batterijen (1,5 V AA). Let op de juiste polariteit (+ / -).
4. Plaats het deksel terug op het batterijvakje en draai de schroeven weer vast.  
Vervang de batterijen als ze zwakker worden.

## AUTO: ACCU OPLADEN

### Let op!

- Niet opladen via een computer, omdat die op grond van de hoge laadstroom beschadigd kan raken.
- Voor het opladen via een stopcontact is een USB-netadapter (5 V DC, 1 A; niet meegeleverd) vereist.
- Sluit de netadapter alleen op een stopcontact aan dat overeenkomt met de technische specificaties van de accu. Het stopcontact moet goed toegankelijk zijn, zodat de verbinding snel weer kan worden losgekoppeld.
- De accu moet voor het eerste gebruik volledig worden opgeladen om de maximale laadcapaciteit te bereiken.

De accu kan ofwel via de laadkabel via een stopcontact of via de verbindingskabel van een van de meegeleverde afstandsbedieningen worden opgeladen:

### **Via een stopcontact opladen**

1. Schuif de schakelaar (3) op de auto in positie **OFF**.
2. Sluit de kleine stekker van de laadkabel op de oplaadaansluiting (4) van de auto aan en de USB-stekker op een stroombron met USB-interface (bij voorkeur via een USB-netadapter op een stopcontact).
3. Sluit de netadapter aan op een stopcontact. De accu wordt opgeladen en het indicatielampje op de laadkabel brandt rood.  
Zodra de accu volledig is opgeladen, dooft het indicatielampje.
4. Koppel de laadkabel los van de stroombron en daarna van de auto.

### **Via een afstandsbediening opladen**

1. Schuif de schakelaar (3) op de auto in positie **OFF**.
2. standsbediening: batterijen plaatsen?
3. Trek de afdekking (14) in pijlrichting van de afstandsbediening af.
4. Sluit de kleine stekker van de verbindingskabel (13) op de oplaadaansluiting (4) van de auto aan.
5. Schuif de schakelaar (10) op de afstandsbediening in positie **ON**. De accu wordt via de batterijen van de afstandsbediening opgeladen en het indicatielampje (9) op de afstandsbediening brandt rood. Zodra de accu volledig is opgeladen, brandt het indicatielampje groen.
6. Schuif de schakelaar (10) op de afstandsbediening in positie **OFF**.
7. Koppel de verbindingskabel los van de auto en schuif de afdekking weer op de afstandsbediening.

### **AFSTANDSBEDIENING MET AUTO KOPPELEN**

1. Schuif de schakelaar (3) op de auto in positie **OFF**.
2. Selecteer via de schakelaar (11) op de afstandsbediening een kanaal (A / B / C).
3. Schuif de schakelaar (10) op de afstandsbediening in positie **ON**.
4. Schuif de schakelaar op de auto in positie **FLOOR**. De auto is gereed voor gebruik.
  - Herhaal de stappen met de andere auto en de andere afstandsbediening. Kies hierbij een ander kanaal.

### **GEBRUIK**

- Afstandsbediening inschakelen: Schuif schakelaar (10) in positie ON.
- Schakel de auto in en kies een rijmodus:
- Vloer: Schuif de schakelaar (3) op de auto in positie FLOOR. Plaats de auto op een glad, horizontaal oppervlak.
- Muur: Schuif de schakelaar op de auto in positie WALL. Plaats de auto op een glad, verticaal oppervlak. Zorg er hierbij voor dat de stoffen repen (1) ca. 45° naar buiten wijzen.
- Rijden: druk de hendel (5) naar voren resp. achteren.
- Sturen: druk de hendel (7) naar links resp. rechts.
- Uitschakelen: schuif de schakelaar (3, 10) in positie OFF.

## Rijrichting aanpassen

Wanneer de auto **zonder** te sturen **niet** rechthout rijdt, gaat u als volgt te werk:

1. Duw de hendel (5) naar voren en houd hem vast.
2. Druk tegelijkertijd de toets (11) in totdat de auto rechthout rijdt:
  - Te ver naar **rechts**: druk op de toets op de **linker** helft (positie **L**).
  - Te ver naar **links**: druk op de toets op de **rechter** helft (positie **R**).
3. Laat de toets los.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Artikelnummer: 15055

Modelnummer: TS-30895

Stroomvoorziening: auto: 3,7 V = (LiPo accu 200 mAh)  
afstandsbediening: 9 V==== (6 x batterij type AA)

Oplaadduur (auto): via stopcontact: ca. 40 minuten  
via afstandsbediening (batterij):  
ca. 30 - 60 minuten (afhankelijk van batterijvermogen)

Bedrijfsduur (auto): ca. 15 minuten (bij een volledig opgeladen accu, afhankelijk van de rijmodus)

Actieradius

(Auto - afstandsbediening): max. 6 meter

Vereiste netadapter: 5 V DC, 1 A;

ID gebruiksaanwijzing: Z 15055 M DS V1 0524 as

## DS Produkte GmbH

Stormarnring 14, 22145 Stapelfeld, Duitsland

## KLANTENSERVICE

Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Duitsland

Tel.: +49 38851 314650 \*) • kundenservice@dspro.de

\*) Gesprek via een Duitse vaste lijn voor het tarief van uw aanbieder. Alle rechten voorbehouden.



**D:** Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hül's 205 · D 52053 Aachen · Tel.: 0241-109 119  
**NL:** Pro-Idee · Randwycksingel 20 (C03) · 6229 EE Maastricht · Tel.: 085-5 362 089  
**UK:** Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hül's 205 · D 52053 Aachen · Tel.: +49-241-109 1327  
**F:** Pro-Idée · F 67962 Strasbourg - Cedex 9 · Tél.: 03 88 19 10 49  
**CH:** Pro-Idee Catalog GmbH · Fürstenlandstrasse 35 · CH 9000 St. Gallen · Tel.: 0 71-2 74 66 19  
**A:** Pro-Idee Catalog GmbH · Bundesstraße 112 · A 6923 Lauterach · Tel.: 05574-803 51  
© Pro-Idee Aachen

