

Quick-Dry-garagemat

nr. 224-651

Garagevloermatten & -lopers van DRYMATE MAX® Algemene informatie en gebruik van het product

Hartelijk dank voor het kopen van ons product.

WAARSCHUWING: Als de vloer behandeld is met bepaalde afdichtingsmiddelen of verven, voordat de mat is aangebracht, reageren chemicaliën in het afdichtingsmiddel of verf misschien met de pvc achterkant van de garagevloermat van Drymate Max®, waardoor deze gaat vastzitten aan de garagevloer; dit kan schade veroorzaken aan de mat en/of de vloer. Raadpleeg a.u.b. de fabrieksinstructies van uw afdichtingsmiddel of verf voor informatie over mogelijke reacties op pvc of overige soortgelijke materialen. Als er geen reactie staat aangegeven, laat dan a.u.b. het oppervlak van uw garagevloer minimaal 72 uur of langer uitharden, voordat er matten worden gebruikt. Of bekijk de adviezen bij uw afdichtingsmiddel of toepassing voor de aanbevolen afdichtingstijd. Wij adviseren eveneens om uw vloer direct na de installatie en periodiek daarna te controleren op verdraagbaarheid van mat en vloer.

Installatie-instructies: Veeg eerst rommel van de vloer en reinig of dweil de vloer. Zorg ervoor dat de vloer volledig droog is. Gebruik uw handen om plooien glad te strijken bij het uitrollen en platleggen van de mat. Er kunnen aanvankelijk vouwlijnen zijn door de manier waarop het product verpakt was. Als het product eenmaal op het uitgekozen oppervlak is platgelegd, verdwijnen deze lijnen of plooien. Belangrijk: GEBRUIK PLAKBAND VOOR VLOERBEDEKKING OF SOORTGELIJKE DUBBELZIJDIGE PLAKBAND OP VIER HOEKEN OF OP TWEE HOEKEN OM DE MAT GOED OP DE PLAATS TE HOUDEN.

REINIGING EN ONDERHOUD

De kleverige achterkant moet de mat op de plaats houden en een stevige, vaste basis leveren, mits uw vloer goed gereinigd is en alle stof verwijderd is voordat de mat werd neergelegd. **De mat kan worden gereinigd met de stofzuiger.** Als op de vier hoeken plakband voor vloerbedekking wordt aangebracht, wordt eenvoudig voorkomen dat het weefsel bij de randen omhoog wordt gezogen door de stofzuiger.

Overtollig water: Als de mat verzadigd raakt door smeltende sneeuw of regen, wordt geadviseerd om het overtollige water met een trekker van de mat te verwijderen om het drogingsproces te versnellen.

Het weefsel kan **in een machine worden gewassen en kan drogen** als de wasinstallatie groot genoeg is. Zuig vóór het wassen kiezel, modder en vuil volledig weg of schud dit eraf. De eenvoudigste methode is om de mat de garage uit te slepen en mechanisch te wassen of af te spuiten; laat de mat daarna helemaal drogen voordat zij weer in de garage wordt gelegd. Hang de mat zo mogelijk op voor een snellere droging. Wasmiddel of afwasmiddel zal de meeste vlekken of zware vervuiling wegwerken. Gebruik nooit agressieve chemicaliën of bleekmiddel bij de mat, omdat dit de waterbestendige pvc achterkant kan beschadigen.

VOORZICHTIG - WAARSCHUWING!

MAAK DE VOORKANT VAN DE MAT VAST MET PLAKBAND VOOR VLOERBEDEKKING OM TE VOORKOMEN DAT DE MAT VASTPLAKT AAN KLEVERIGE BANDEN EN ROND DE BANDEN GAAT ZITTEN. Als er op de voorband plakkerig materiaal zit of tijdens extreme vorst- en dooi-situaties, kunnen de banden van een voertuig vastvriezen aan een natte mat. Als dit soort situaties zich voordoet, rijdt dan 30 cm achteruit en controleer dan of de mat niet vastzit aan de banden om te voorkomen dat de mat rond de as van de band gaat zitten. Trek de mat los alvorens door te gaan met wegrijden van de mat.

Het oppervlak van iedere vloer kan glad worden als er vocht of vuil, enz. aanwezig is. Een droog-/natzuiger kan nuttig zijn om de mat droog en schoon te houden. Polyester weefsel droogt snel. Veeg olie, antivries, chemicaliën of overige gemorst vloeistoffen, die uit een voertuig kunnen lekken of druipen, altijd op. Als chemicaliën vrij lang op het product worden gelaten, kan dit schade aan de mat en de vloer berokkenen. Als een betonvloer behandeld is met bepaalde afdichtingsmiddelen of verven voordat de mat is geïnstalleerd, kan het afdichtingsmiddel of de verf na verloop van tijd reageren met de vinyl achterkant en gaan vastzitten aan de achterkant van de mat zonder schade aan de mat te veroorzaken, maar verf kan van de vloer worden verwijderd. Controleer van tijd tot tijd onder de mat om ervoor te zorgen dat de mat en de vloer compatibel zijn. Rijd niet op de mat met een sneeuwscooter, sneeuwbanden met spijkers, kettingen enz. of een ander product dat de mat kan doorboren of beschadigen.

Drymate®Max / GARAGEVLOERMAT / WEEFSEL BOVENKANT KLEVERIGE ONDERSTEUNENDE ONDERKANT

D: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hüls 205 · D 52053 Aachen · Tel.: 02 41-109 119

NL: Pro-Idee · Wijchenseweg 132 · NL 6538 SX Nijmegen · Tel.: 024-3 511 277

UK: Pro-Idee · Woodview Road · Paignton · TQ4 7SR · Tel.: 01803 677 916

F: Pro-Idee · F 67962 Strasbourg - Cedex 9 · Tél.: 03 88 19 10 49

CH: Pro-Idee Catalog GmbH · Fürstenlandstrasse 35 · CH 9001 St. Gallen · Tel.: 0 71-2 74 66 19

A: Pro-Idee Catalog GmbH · Bundesstraße 112 · A 6923 Lauterach · Tel.: 05574-803 51

© Pro-Idee Aachen