

Waxinelicht-carrousel XL

nr. 222-118

Gebruiksaanwijzing

1. Theelichtcarrousel voorzichtig uitpakken en alle onderdelen controleren.
2. Stang/as in de kaarsenstand schuiven.
3. Theelicht aansteken.
4. Scherm op de metalen punt van de stang installeren en de carrousel begint automatisch te draaien.
5. Gebruik omwille van de veiligheid uitsluitend standaard theelichtjes met een brandduur van 3 – 4 uur.
6. Laat de theelichtjes gedurende 3 – 4 uur branden en laat vervolgens 15 minuten afkoelen.
7. Gebruik uitsluitend theelichtjes en geen grote kaarsen.

Opgelet

1. Als de carrousel niet draait, dooft u het theelichtje uit en
 - * verzekert u zich ervan dat de theelichtcarrousel recht staat
 - * verzekert u zich ervan dat de staaf/as boven in de opening van het schermdak is geplaatst
 - * verzekert u zich ervan dat de staaf/as in de opening van de kaarsenhouder steekt
 - * de theelichtcarrousel op een plaatst staat waar de luchttoevoer niet wordt gehinderd
 - * theelichtcarrousel niet in de buurt van verwarmingstoestellen of airconditioningtoestellen plaatsen
2. Als de theelichtcarrousel in bedrijf is, scherm en metalen punt **NIET AANRAKEN** aangezien deze **ZEER WARM** worden!
3. Na het uitblazen, **SCHERM EEN TIJDLANG NIET AANRAKEN**.
4. Uitsluitend geschikt voor binnenshuis gebruik.
5. Theelichtcarrousel niet verder gebruiken indien deze beschadigd is.
6. **BUITEN BEREIK VAN KINDEREN EN HUISDIEREN BEWAREN**.
7. Een brandend theelichtje nooit onbeheerd achterlaten.

D: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hüls 205 · D 52053 Aachen · Tel.: 02 41-109 119

NL: Pro-Idee · Wijchenseweg 132 · NL 6538 SX Nijmegen · Tel.: 024-3 511 277

UK: Pro-Idee · Woodview Road · Paignton · TQ4 7SR · Tel.: 01803 677 916

F: Pro-Idée · F 67962 Strasbourg - Cedex 9 · Tél.: 03 88 67 64 55

CH: Pro-Idee Catalog GmbH · Fürstenlandstrasse 35 · CH 9001 St. Gallen · Tel.: 0 71-2 74 66 19

A: Pro-Idee Catalog GmbH · Bundesstraße 112 · A 6923 Lauterach · Tel.: 05574-803 51

© Pro-Idee Aachen