

Espro[®]-cafetière

nr: 222-796

VRIENDEN VOOR HET LEVEN – GEGARANDEERD

Wij ontwikkelen duurzame producten, waardoor de koffie en thee nog beter smaakt. Dat garanderen wij u.

Als u met het geleverde product van ESPRO[®] niet tevreden bent of één van onze producten zal met de tijd niet langer naar behoren functioneren, kunt u het product laten repareren, omwisselen of vergoed krijgen.

Beschadigingen, die worden veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, gebrek aan schoonmaak of slijtage, zullen we repareren tegen een redelijke prijs

ESPRO is de beste keuze met service en raad.

Neem eerst contact op met uw dealer, bij wie u het product heeft gekocht. Als u het niet zeker weet, wie u het beste kan helpen, neem dan gewoon contact met ons op en wij leggen het contact voor u. Afgesproken.

KOFFIE ZETTEN (met koffiefilter-Sieb)

Espro Model	Hoeveelheid koffie	Waterstand
550 ml	4-5 T/18-27 g	MIN
	5-7 T/24-36 g	MAX KOFFIE
1000 ml	6-9 T/30-45 g	MIN
	8-12 T/40-60 g	MAX KOFFIE

THEE ZETTEN (met theefilter-Sieb)


Espro Model	Hoeveelheid thee	Waterstand
550 ml	1-4 T/5-10 g	MIN
	1.5-5 T/7-12 g	MAX THEE
1000 ml	2-6 T/10-14 g	MIN
	2.5-8 T/12-22 g	MAX THEE

MAAK HET BETER.

Het leven is te kort, om iets anders dan uitstekende koffie of thee te drinken. Als u ook wilt genieten van een lekker kopje koffie of thee, dan is de ESPRO Press P7 uw nieuwe beste vriend. Uw ESPRO Press profiteert van onze gepatenteerde microfiltratiesysteem. Het voorkomt, dat koffieresten of theeblaadjes in uw drank komen. U krijgt dus altijd een perfect kopje koffie of thee met pure, volle smaak. Het speciale ontwerp zorgt er ook voor dat de koffie extract en het trekproces van de thee wordt beëindigd, zodra het filter wordt ingedrukt. Zo smaakt elke slok alsof het de eerste was. De beker van dubbelwandig roestvrijstaal ziet goed uit, druipt niet en sluit de warmte af, om uw drank vele uren achtereen warm te houden.

NOG BETERE KOFFIE ZETTEN

Wij hebben de ESPRO Press P7 ontwikkelt, om u het beste koffiegenot te garanderen. Zo werkt het zetten in de stijl van een Franse koffie pers.



1
Het filter aan se
staaf schroeven.
Beide filters
gebruiken.

2
Koffie toevoegen
(Hoeveelheden
zie tabel boven
rechts).


3
Tot corres-
ponderende marke-
ring (zie. tabel
boven rechts) met
heet water vullen
en roeren.

4
Voor het afsluiten
de deksel met het
filter opzetten.
Stempel opgericht
laten en nog niet
omlaag drukken.

5
4 Minuten
wachten.
Dan langzaam
omlaag drukken.

6
Voor het schen-
ken de opening
naar voren
draaien.

Als u van de schone, olievrije smaak van vers gezette koffie houdt, gebruik dan de bijgeleverde papieren filter van ESPRO die op het koffiefilter van de PRESS P7 passen. *Vervolg na stap 1 hierboven met de stappen 1A–1C hieronder, voor het inzetten van een papierfilter. Ga vervolgens verder met stap 2.



1A
Maak de filters
los door deze van
elkaar te draaien.

1B
Plaats het papier-
filter tussen de
microfilter.

1C
Vergrendel de filters
en bevochtig deze.

Ga verder
met stap 2
hierboven.

**Papierfilters zijn niet voor de theefilters geschikt.*

NOG BETERE THEE ZETTEN

Als u een theeliefhebber bent, kunt u met de ESPRO Press P7 een heerlijk kopje thee zetten. De Press P7 beschikt over een speciaal ontwikkeld theefilter.



1
Het filter aan se
staaf schroeven.

2
Losse theeblaad-
jes toevoegen
(Hoeveelheden
zie tabel boven
rechts).

3
Tot corres-
ponderende marke-
ring (zie. tabel
boven rechts) met
heet water vullen
en roeren.

4
Voor het afsluiten
de deksel met het
filter opzetten.
Stempel opge-
richt laten en
nog niet omlaag
drukken

5
2 - 7 Minuten
wachten.
Dan langzaam
omlaag drukken.

6
Voor het schen-
ken de opening
naar voren
draaien.

OVERIGE INSTRUCTIES

WISSELEN VAN KOFFIE NAAR THEE EN OMGEKEERD

Een filter van de staaf afschroeven en nieuwe opschroeven.

VEILIGHEID

HEET: De inhoud wordt heet. Voorzichtig hanteren en buiten het bereik van kinderen bewaren.

BRANDWONDEN: Vóór het omlaag drukken altijd roeren. Niet te snel en niet te vast (max. 4,5 kg) drukken. Daardoor kan hete vloeistof eruit spatten, wat kan leiden tot brandwonden.

VERSTOPT OF BESCHADIGD FILTER: Uw filters kunnen verstopt raken, als zij niet na elk gebruik van binnen en buiten worden gereinigd. Als een filter zich zwaar laat aandrukken, niet verwijderbare afzettingen zich daarin bevinden of beschadigd is, moet deze onmiddellijk worden vervangen. Verder gebruik onder deze omstandigheden kan brandwonden veroorzaken.

NIET OP EEM FORNUIS, CAMPING FORNUIS OF IN EEN MAGNETRON PLAATSSEN.

BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN.

REINIGING EN VERZORGING

REINIGING: Reinig alle onderdelen na gebruik.

Het filter van de staaf schroeven en de beide filters door het draaien van elkaar scheiden. Voorzichtig met de hand met een flessenborstel of een spons afwassen. Alle accessoires kunnen in het bovenste vak van de afwasmachine worden gereinigd. Papierfilter niet opnieuw gebruiken.

NIET DOORBOREN: Het filter niet doorboren.

RESERVEONDERDELEN

De filters en afdichtingen kunnen met de tijd slijten.

Als u reserveafdichtingen of reserve koffie- of -theefilter nodig heeft of als u extra papierfilters wilt bestellen, neem dan contact op met een dealer in de buurt.

ER IS EEN PROBLEEM OPGETREDEN?

HEEFT U EEN TIP NODIG?

Wij staan U graag met raad en daad ter zijde.

D: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hülß 205 · D 52053 Aachen · Tel.: 02 41-109 119

NL: Pro-Idee · Wijchenseweg 132 · NL 6538 SX Nijmegen · Tel.: 024-3 511 277

UK: Pro-Idee · Woodview Road · Paignton · TQ4 7SR · Tel.: 01803 677 916

F: Pro-Idee · F 67962 Strasbourg - Cedex 9 · Tél.: 03 88 67 64 55

CH: Pro-Idee Catalog GmbH · Fürstenlandstrasse 35 · CH 9001 St. Gallen · Tel.: 0 71-2 74 66 19

A: Pro-Idee Catalog GmbH · Bundesstraße 112 · A 6923 Lauterach · Tel.: 05574-803 51

© Pro-Idee Aachen