

Art.-Nr. 04002222

COB-wandlamp met schakelaar



Heitech Promotion GmbH
Krefelder Strasse 562
D-41066 Mönchengladbach
Tel.: (+49) 02161 47763-0
Fax: (+49) 02161 561746
heitech-promotion.de

Batterijen activeren:

Verwijder de beschermfolie van de batterij. (afb. 2)

Batterij plaatsen/vervangen:

Open de beide batterijvakjes.

Gebruik drie AAA-batterijen (let op de polariteit).

Gebruik het zelfklevende klittenband of hang het COB-wandlicht op een houder.

Veiligheidsaankwijzing:

Buiten het bereik van kleine kinderen bewaren!

Nooit direct in het led-licht kijken!

Verbruikte elektronische apparatuur en batterijen horen niet bij het huishoudelijk afval. Breng ze naar een afvalverwerkingsstation!

 Als het apparaat eenmaal verbruikt is, moet het op correcte wijze worden verwijderd.
Gooi het apparaat niet bij het huishoudelijk afval, maar breng het naar een inzamelplaats voor elektronische en elektrische apparaten.

 De batterijen moeten apart worden verwijderd.
Zorg ter bescherming van het milieu ook voor een correcte verwijdering van de verpakkingsmaterialen.

Verpakkingen zijn ruwe materialen en kunnen opnieuw worden gebruikt.
Neem contact op met de lokale autoriteit voor de openingstijden van inzamelplaatsen.

