

Art.-Nr. 04003523

Led-lamp met afstandsbediening, driedelige set

Gebruiksaanwijzing:




HEITECH®

Heitech Promotion GmbH  
Krefelder Strasse 562  
D-41066 Mönchengladbach  
Tel.: (+49) 02161 47763-0  
Fax: (+49) 02161 561746  
heitech-promotion.de


### Batterijen activeren:

Verwijder de beschermfolie van de batterij. (Afb. 1 t/m 3)


### Plaatsen van de batterijen in de afstandsbediening:




Afb. 1



Afb. 2




Afb. 3



Afstandsbediening

Afb. 4

Drukschakelaar



Afb. 5

### Bediening:

Zodra de batterijen in de 3 lampjes en in de afstandsbediening (FR) zijn geplaatst, kunt u de verlichting met de FR of met een drukschakelaar in- en uitschakelen. (Afb 1 t/m 3)

Door het indrukken van de toets FR branden alle lampjes gedurende 30 minuten. (afb. 4)

Om het licht te dimmen, drukt u één keer op de DIMMER. (afb. 4)

**De montageplaat** (afb. 2) kan met dubbelzijdige tape of met schroeven worden gemonteerd.



Als het apparaat eenmaal verbruikt is, moet het op correcte wijze worden verwijderd. Gooi het apparaat niet bij het huishoudelijk afval, maar breng het naar een inzamelplaats voor elektronische en elektrische apparaten.



De batterijen moeten apart worden verwijderd. Zorg ter bescherming van het milieu ook voor een correcte verwijdering van de verpakkingsmaterialen.

Verpakkingen zijn ruwe materialen en kunnen opnieuw worden gebruikt. Neem contact op met de lokale autoriteit voor de openingstijden van inzamelplaatsen.

