

# 2-in-1-adapterplaat

nr. 224-619

## Bedienings- en veiligheidsinstructies

Lees deze veiligheidsvoorschriften nauwkeurig door voordat u uw Stöckli «Warm Up inductieplaat» voor de eerste keer gebruikt. Bewaar de bedieningshandleiding goed. **Bij verkeerd gebruik wijst de fabrikant iedere aansprakelijkheid af.**

**Voorzichtig!** Het apparaat wordt heet – er bestaat gevaar voor brandwonden!



Gedetailleerde veiligheidsvoorschriften zie achterkant

## Warmtegeleidende inductieplaat /

Niet voor inductie geschikte pannen kunnen zodoende nog steeds ook op inductiefornuizen worden gebruikt. Bv. caquelons voor een gezellig babbeltje bij het fonduen, koperen pannen enz.

## Warmteplaat

Langdurige opslag van de warmte. Op tafels of oplegplaten uitsluitend te gebruiken met panonderzetter of houten plank.

**Toepassing:** De gietijzeren inductieplaat dient ter aanpassing tussen het inductiefornuis en niet voor inductie geschikte pannen en bakken. Zij kan ook worden gebruikt als warmhoudplaat.

- 1. Gebruik van de inductieplaat:** de opwarmplaat wordt tijdens gebruik wel 300 graden heet en slaat de hitte lang op, zodat bij verkeerd gebruik brandwonden kunnen ontstaan. Daarom de inductieplaat net zolang op de fornuisplaat laten totdat zij afgekoeld is.
2. Ook de houten greep kan tijdens gebruik heet worden. Wij adviseren deze met pannenlappen of handschoenen vast te pakken.
- 3. Bediening:** pas op tijdens gebruik. De opwarmplaat niet laten vallen. De emailaag is breekbaar. Vloer of meubilair kunnen beschadigd raken. Er bestaat verwondingsgevaar.
4. De opwarmplaat niet onder koud water laten afkoelen, omdat er door dit schokeffect schade zou ontstaan. Opwarmplaat langzaam laten afkoelen.
5. De inductieplaat is niet geschikt voor afwasmachines.
6. De opwarmplaat nooit als warmteverdeelploot op een fondurechaud gebruiken, omdat deze zou kunnen kantelen als de caquelon erop gezet wordt.
- 7. Gebruik als warmhoudplaat:** de inductieplaat slaat de warmte vrij lang op. Als deze als warmteplaat wordt gebruikt, mag zij uitsluitend met een panonderzetter of een houten plank als onderlaag worden gebruikt, omdat er anders schade aan het meubilair kan ontstaan.
8. De opwarmplaat is zwaar: 1,8 kg
9. De opwarmplaat mag **niet** door kinderen worden gebruikt. Zij mag gebruikt worden door personen met beperkte lichamelijke, sensorische of mentale vermogens of te weinig ervaring en kennis - als toezicht op hen wordt gehouden of zij instructies hebben ontvangen betreffende het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit voortvloeiende gevaren.

**De opwarmplaat nooit zonder toezicht gebruiken:** gebruik de opwarmplaat uitsluitend voor het daarvoor voorziene doel. Ieder oneigenlijk gebruik is vanwege de daarmee verbonden gevaren ten strengste verboden.

D: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hüls 205 · D 52053 Aachen · Tel.: 02 41-109 119

NL: Pro-Idee · Wijchenseweg 132 · NL 6538 SX Nijmegen · Tel.: 024-3 511 277

UK: Pro-Idee · Woodview Road · Paignton · TQ4 7SR · Tel.: 01803 677 916

F: Pro-Idée · F 67962 Strasbourg · Cedex 9 · Tél.: 03 88 19 10 49

CH: Pro-Idee Catalog GmbH · Fürstenlandstrasse 35 · CH 9001 St. Gallen · Tel.: 0 71-2 74 66 19

A: Pro-Idee Catalog GmbH · Bundesstraße 112 · A 6923 Lauterach · Tel.: 05574-803 51

© Pro-Idee Aachen