

Original King Cutter-set

nr. 226-526

ONDERHOUDSHANDLEIDING VOOR DE SCHEERMESSEN VAN BÖKER


Hartelijk gefeliciteerd met uw Böker scheermes! Om lang plezier te beleven van uw klassieke scheermes adviseren wij u enkele reinigings- en onderhoudstips in acht te nemen:

Reinigen

Direct na iedere reiniging dient u het scheermes onder stromend warm water zorgvuldig af te spoelen, indien nodig met een vochtige doek te reinigen en vervolgens onmiddellijk met een zachte doek af te drogen. Een te lange inwerking van scheerschuim of zeep kan leiden tot vlekvorming en in een extreem geval tot corrosie. Om snijwonden te voorkomen het scheermes a.u.b. altijd vanaf de rug van het lemmet naar het snijvlak toe afvegen en droogwrijven. Voor de anticorrosiebescherming dient men het lemmet vervolgens met een zo zuurvrij mogelijke en stroperige (viskeuze) olie dun in te oliën. Hiervoor is cameliaolie (best.nr. 04BO175) uitstekend beproefd.



Scherpen / stroppen

De scherpte van het mes krijgt men hoofdzakelijk door regelmatig te „stropen“ op een hoogwaardige hang- of spanstrijkriem. Dat vereist een beetje oefening, maar is snel te leren. De exact afgestemde verhouding van de zeer dikke rug van het lemmet tot het ragnijne snijvlak



zorgt ervoor dat men automatisch de juiste hoek bij het snijvlak krijgt, als de rug en het snijvlak tegen het leer liggen (zie afb. 1).

Eerst legt men de rug tegen het leer en klapt dan het snijvlak voorzichtig er tegenaan. Nu trekt men het scheermes onder zachte druk over de volle lengte van het leer in de richting van de rug (van het snijvlak af). Hierbij beweegt men het mes licht diagonaal over het leer. Rug en snijvlak moeten in permanent contact met het leer blijven (zie afb. 2). Het is heel belangrijk dat men het mes, zodra men het uiteinde van het leer bereikt heeft, via de rug wendt. Het scheermes mag in geen geval via het snijvlak worden gedraaid. Hierdoor zou men het snijvlak weer rond maken, dus bot (zie afb. 3).



Stroppen dient men **VOOR** en niet **NA** het scheren. De braam gaat na de belasting door het scheren langzaam weer zelf recht staan. Als het snijvermogen van het mes ondanks regelmatig stroppen langzamerhand nalaat, dient het mes op een ander, met speciale rode slijppasta (best.nr. 09BO301) behandeld leer te worden gepolijst.

Wij wensen u nog veel plezier toe bij het gebruik van uw Böker scheermessen.

Heinr. Böker Baumwerk GmbH • Schützenstr. 30 • D-42659 Solingen
Tel. +49 / (0)212 / 40 12-30 • Fax +49 / (0)212 / 40 12-80
Email: info@boker.de • Website: www.barberscorner.de

Het scheren met het gesmede mes

I. De voorbereiding van de huid en het haar van de baard

Vóór het scheren moeten huid en baardhaar zorgvuldig worden voorbereid. Dat ontziet tegelijkertijd de huid en het mes. Hiervoor scheert men zich liefst na een hete douche of legt men enkele minuten een kompres met heet water op het gezicht. Vervolgens maakt men de huid met warm water nat. De huid kan naar believen vóór het water ook nog met een scheerolie worden behandeld. Dan brengt men met de kwast dicht opgeklopt scheerschuim aan. De zeep dient minstens 2 minuten in te werken.

II. De voorbereiding van het mes

Terwijl de scheerzeep het baardhaar weekt, is er voldoende tijd om het scheermes op een hang- of stootriem te stropen, zoals beschreven in het hoofdstuk „Stropen & onderhoud“ (zie p. 45).

III. Scheren in de richting van de haren

Het kan nu nodig zijn met een pas bevochtigde kwast na te zepen. Het schuim moet tijdens de hele scheerbeurt vochtig worden gehouden. Het heft van het mes wordt naar achteren geklapt, zodat het lemmet vrijligt en ongeveer een rechte hoek met de greep vormt. Het heft wordt tussen de middel- en ringvinger ingeklemd en is afgekeerd van de rug van de hand. Nu schuift men het snijvlak onder zachte druk in de richting van de haren – de groeirichting - over de huid.

De hoek moet 20° tot 45° bedragen en is een kwestie van gevoel en ervaring. Beginnelingen scheren eerst de eenvoudige wangpartijen en scheren de overige vlakken van het gezicht met hun van tevoren toegepaste scheermethode. Naarmate oefening en kennis toenemen, wordt het scheren met het mes langzamerhand uitgebreid naar de andere delen van het gezicht.

VOORZICHTIG! De elleboog staat ver weg en staat niet centraal in de eigen aandacht. Als men met dit lichaamsdeel ergens tegenaan stoot, ontstaat er vaak een pijnlijke snede.

IV. Scheren tegen de richting van de haren in

Na het scheren in de richting van de haren kan voor dieper en zodoende grondiger scheren desgewenst en naarmate de huid dat verdraagt nog eens tegen de groeirichting in worden geschoren. Hiertoe moet de huid opnieuw worden bevochtigd en ingezeept.

V. Naverzorging van huid en mes

Na het scheren spoelt men de huid eerst met koud, helder water. Hierdoor worden de poriën van de huid en eventuele kleine wonden gesloten. Het mes wordt gedroogd en geolied zoals beschreven in het hoofdstuk „Stroppen & onderhoud“. Afhankelijk van voorkeur kan achteraf nog een aftershave of een gezichtscreme worden gebruikt.

D: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hüls 205 · D 52053 Aachen · Tel.: 02 41-109 119

NL: Pro-Idee · Wijchenseweg 132 · NL 6538 SX Nijmegen · Tel.: 024-3 511 277

UK: Pro-Idee · Woodview Road · Paignton · TQ4 7SR · Tel.: 01803 677 916

F: Pro-Idée · F 67962 Strasbourg - Cedex 9 · Tél.: 03 88 19 10 49

CH: Pro-Idee Catalog GmbH · Fürstenlandstrasse 35 · CH 9001 St. Gallen · Tel.: 0 71-2 74 66 19

A: Pro-Idee Catalog GmbH · Bundesstraße 112 · A 6923 Lauterach · Tel.: 05574-803 51

© Pro-Idee Aachen