

# HANDLEIDING AUTOLADER

De autolader is een 7-in-1 apparaat met veiligheidshamer, mes voor veiligheidsgordel, alarm, zaklamp en knipperlicht. De lader is bovendien een Powerbank met ingebouwde lithiumbatterij die door de auto en via usb kan worden opgeladen.

Geschild voor  
MP3, MP4, tablet etc.



Mobile phone



Camera




iPhone



iPad

## PRODUCTBESCHRIJVING




1. SOS-knop
2. Energie-indicator (blauw)
3. Micro-aansluiting (gelijkstroomingang)
4. USB-aansluiting (gelijkstroomuitgang)
5. LED-lamp
6. Mes voor veiligheidsgordel
7. Bladveren
8. Alarmtoon-uitgang
9. Capaciteitscontrole / Knop voor zaklamp
10. Stekker autolader & veiligheidshamer

## PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Afmetingen: 115,7 x 45 x 32,7mm
- Capaciteit van de ingebouwde lithiumbatterij: 2200mAh
- Gelijkstroomingang (autolader): 12V~24V
- Gelijkstroomingang (USB): 5V/800mA
- Gelijkstroomuitgang (autolader): 5V/2A
- Gelijkstroomuitgang (Powerbank): 5V/1.5A
- Helderheid van de LED: 1W/130-140LM
- 3 helderheidsmodi: zwak licht, sterk licht en knipperlicht
- Laadtijd per USB: 2-3 uren
- Laadtijd via sigarettenaansteker: 2-3 uren
- Materialen: ABS en aluminium

## PRODUCTGEBRUIK

### 2 mogelijkheden om de ingebouwde batterij te laden



#### 1. Per sigarettenaansteker

- Stap 1:** Sluit de autolader aan op de sigarettenaansteker, de blauwe indicatorlamp gaat branden.
- Stap 2:** Gebruik de meegeleverde micro-usb-kabel om uw apparaat en de usb-aansluiting van de autolader te verbinden.
- Stap 3:** Tijdens het laden brandt de blauwe laadindicator van het apparaat.
- Tip:** Gebruik uw originele kabel als u het apparaat gebruikt met een iPhone of iPad.

#### 2. Per USB

Gebruik de micro-usb-kabels die samen met het pakket worden geleverd om het product op te laden. Sluit de micro-USB aan op de gelijkstroomingang van de autolader aan en sluit deze aan op de usb-poort voor de stroomvoorziening, bijv. van een notebook. De blauwe led begint te knipperen als de aansluiting correct is. Als de accu vol is, branden de vier blauwe indicatorlampen.



### LAAD UW MOBIELE TELEFOON OF ANDERE DIGITALE APPARATEN OP

Gebruik de Micro-USB-kabel om het laadapparaat met het gewenste apparaat te verbinden. De blauwe controlelamp op uw apparaat duidt aan wanneer het aangesloten is.

**Tip 1:** Als uw apparaat een iPhone is, gebruik dan de originele kabel aub.

**Tip 2:** Het laadapparaat begint automatisch met het laden van het aangesloten apparaat.



## WAARSCHUWINGSLAMP MET DRIE KNIPPERMODI



**Stap 1:** Druk de LED-lampschakelaar circa 1,5 seconden in, om een zwak LED-licht in te schakelen;

**Stap 2:** Druk opnieuw voor een sterk LED-licht;

**Stap 3:** Druk opnieuw om het knipperlicht in te schakelen;

**Stap 4:** Houd de schakelaar gedurende ca. 1,5 seconden ingedrukt om de zaklamp uit te schakelen.

**Tip:** Door op de omschakelknop (9) te drukken, kunnen 3 lichtmodi worden gekozen: zwak licht, sterk licht en knipperlicht.

## WERKING VAN DE VEILIGHEIDSHAMER

Als u ingesloten bent in de auto of bij een ongeval kunt u de veiligheidshamer gebruiken om het autovenster in te slaan en om uit de auto te geraken. De veiligheidshamer is opgeborgen in de pluspook van de stekker. Houd de autolader in uw hand en sla op het venster, dan zal het glas breken. **Tip:** Richt de veiligheidshamer direct op het autovenster en sla dan met volle kracht vanuit uw polis; het autovenster zal gemakkelijk breken.



## HOE HET MES VOOR DE VEILIGHEIDSGORDEL WERKT



Doorsnijden van de veiligheidsgordel bij een ongeval. Houd het stekkerdeel van het apparaat vast en leg het gordelmes op de veiligheidsgordel. Snijd heen en weer (linker afbeelding) en snijd de veiligheidsgordel door.


Doorsnijden van de veiligheidsgordel bij een ongeval.

## AIARMAPPARAAT



Gebruik de SOS-schakelaar om de alarmtoon in en uit te schakelen.

## CONTROLE BATTERIJCAPACITEIT



Om de laadtoestand van het laadapparaat te controleren, drukt u op de knop voor de capaciteitsaanduiding (9).

Als 4 LEDs blauw branden, bedraagt de capaciteit 100%

Als 3 LEDs blauw branden, bedraagt de capaciteit 75%

Als 2 LEDs blauw branden, bedraagt de capaciteit 50%

Als 1 LED blauw brandt, bedraagt de capaciteit 25%

## WARNUNG

- Verwenden Sie das Ladegerät nicht für andere als die vorgesehene Verwendung.
- In het geval dat de ingebouwde batterij gedurende een half jaar niet is gebruikt, laad deze voor gebruik 4 uur lang op, anders zal het apparaat niet opladen.
- Halten Sie es von Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, Wasser oder anderen Flüssigkeiten fern.
- Trennen Sie es vom USB-Stecker nach Abschluss des Ladevorgangs.
- Verwenden Sie es nicht mit nassen Händen.
- Nicht in Wasser tauchen
- Vermeiden Sie starke Stöße und werfen sie es nicht.
- Betreiben Sie es nicht bei hoher Temperatur.
- Lassen Sie nicht fallen, kurzschließen, modifizieren, zerlegen oder beschädigen.
- Im Fall von Anomalien (Ausbuchtung, Hitze, etc.) während des Ladevorgangs trennen Sie den USB-Stecker, stoppen den Einsatz und bringen Sie es zu einem qualifizierten Techniker.
- Betreiben Sie es nicht, wenn es nass ist oder beschädigt wurde, um einen elektrischen Schlag, Explosion und/oder andere Verletzungen zu vermeiden. Unschonungsmäßige Reparaturen dieses Geräts können den Benutzer gefährden. Alle Reparaturen müssen von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden.
- Halten Sie die Anschlüsse frei von Staub, Fusseln, etc., was die korrekten Verbindungen verhindern kann.
- Es ist kein Spielzeug. Es darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Laden Sie das Ladegerät und ein elektronisches Gerät nicht zur gleichen Zeit auf. Dies wird die Batteriebensdauer des Ladegeräts verkürzen.
- Stellen Sie das Ladegerät während des Ladevorgangs nicht auf brennbaren Materialien wie auf Betten und Teppiche.
- Lithium-Ionen-Batterien können leicht bersten, sich entzünden oder explodieren, wenn sie hohen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind.
- Zerlegen oder modifizieren Sie die Batterie nicht. Die Batterie enthält Schutz- und Sicherheitsvorrichtungen, die, wenn sie beschädigt werden, die Batterie Wärme erzeugen, explodieren oder sich entzünden lassen können.

**LET OP:** U mag dit apparaat niet wegdoen met uw huishoudafval. Uw gemeente heeft een speciaal inzamelsysteem opgezet voor dit soort producten. Vraag op uw gemeentehuis waar zich de speciaal hiervoor bestemde containers bevinden. Elektrische en elektronische producten bevatten namelijk bestanddelen en stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor het milieu of voor de volksgezondheid en moeten worden gerecycled. Dit pictogram geeft aan dat de elektrische en elektronische apparatuur speciaal moeten worden ingezameld. Het pictogram bestaat uit een doorgekruiste container op wielen.

Invoerder:  
SHP International  
Sourcing & Trading UG  
Bergstraße 6  
D-96352 Wilhelmsthal

Artikelnummer: 223862

