

Nanopresso

nr. 229-447

Geachte klant,

Sinds de introductie van onze innovatieve Minipresso, in 2014, zijn we altijd blijven kijken en dromen om een hogere perfectie te bereiken. Maar het pad naar uitmuntendheid is lang en bezaaid met moeilijkheden. Het kostte ons tijd, veel onderzoek en veel om ons doel te bereiken. Dankzij uw steun, feedback en opmerkingen heeft u ons geholpen om onze grenzen te verleggen en gefocust te blijven. Vandaag kunnen wij trots de Nanopresso, die door ons beschouwd wordt als onze beste draagbare espresso machine, aan u overhandigen.

Hoewel hij nog compacter, lichter en makkelijker te dragen is, biedt hij een hogere extractiekwaliteit, tot wel 18 bar. Hij is gebouwd om makkelijker te gebruiken en schoon te maken en wij hebben wij ook een gepatenteerd drukontlastklep geïntegreerd, die zal u helpen om het beste uit uw koffiëpoeder te halen en om elke keer weer de perfecte espresso-shot te krijgen.

We zijn ervan overtuigd, dat de Nanopresso u volledige voldoening zal geven en u nog meer vrijheid zal geven om uw favoriete koffie te genieten, terwijl u onderweg, thuis of op het werk bent. Deel die gelukkige momenten met vrienden en geniet van elke espresso!


Bedankt voor het kiezen van ons product en voor uw vertrouwen in ons bedrijf.

WAARSCHUWING

Lees de volgende instructies zorgvuldig door voordat u uw Nanopresso machine gebruikt. Op deze manier vermijdt u het risico van persoonlijk letsel en schade aan het machine.

- Gebruik de Nanopresso niet voor andere dan het beoogde gebruik.
- Verzeker u na het verwijderen van de verpakking, dat de Nanopresso intact is.
- Laat de verpakkingselementen (plastic zakjes, enz.) niet binnen het bereik van kinderen liggen, omdat dit potentiële bronnen van gevaar zijn.
- Sta niet toe, dat de Nanopresso wordt gebruikt door kinderen of niet-geïnstreerde personen. Kinderen moeten onder toezicht blijven om te voorkomen, dat ze met de Nanopresso gaan spelen.
- Zet de zuiger niet in werking, als het waterreservoir en de uitlaatkop niet op hun plek zitten.
- Drink nooit rechtstreeks vloeistof uit de Nanopresso omdat de inhoud heet kan zijn.
- Zet de Nanopresso niet op een gas- of elektrische kookplaat, in een oven, magnetron of vaatwasser.
- Gebruik alleen schoon water in de Nanopresso. Gebruik geen andere vloeistof.
- Verwarm het water nooit direct in de waterreservoir. Water moet worden verwarmd door een externe warmtebron, zoals een waterkoker en vervolgens in het waterreservoir worden gegoten.
- Maak de Nanopresso voorzichtig en regelmatig schoon.
- Gebruik geen accessoires die niet worden aanbevolen door Wacaco Company Limited, omdat dit letsel kan veroorzaken.
- Gebruik de Nanopresso niet als deze enig teken van defect of slecht functioneren vertoont.
- Probeer niet uit elkaar te halen of te repareren. Neem bij slecht functioneren contact op met Wacaco Company Limited in geval van storing.
- Zorg, dat je jezelf niet verbrandt, ga voorzichtig om met het hete water.
- Als u zichzelf brandt, giet dan onmiddellijk koud water op het verbrande gebied en bel indien nodig een arts.
- Gebruik slechts één maat gemalen koffie (8 gram) om de filtermand te vullen.

BESCHRIJVING



BEOOGD GEBRUIK

De Nanopresso is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Het is niet geschikt voor commercieel, professioneel, collectief of industrieel gebruik.

Gebruik van de Nanopresso op een andere manier dan hierin is voorgeschreven kan schade aan personen veroorzaken en de garantie ongeldig maken. Wacaco Company Limited is niet verantwoordelijk voor letsel of schade als gevolg van onjuist gebruik van de Nanopresso.

VEILIGHEIDSKEURING

Nanopresso voldoet aan belangrijke veiligheidskeuringen met betrekking tot materialen die met levensmiddelen in aanraking komen.

MILIEUBESCHERMING

Verpakkingsmaterialen en toebehoren bevatten recyclebare materialen.

VOOR DE BESTE RESULTATEN

- Gebruik vers geroosterde koffiebonen en gefilterd water.
- Verwarm alle Nanopresso onderdelen en uw kop voor door een cyclus met alleen warm water uit te voeren.
- Maal koffiebonen net voordat u uw espresso shot bereidt.
- Gebruik een schaal om de hoeveelheid koffiepoeder te meten en zorg dat het gewicht gelijk is aan 8 gram.
- Pomp in het juiste tempo: één druk per seconde. De meeste soorten espresso shots (ristretto, enkele, dubbel...) nemen 30 seconden in beslag. Haast u niet, neem de tijd ervoor.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Nanopresso integreert een nieuw pompsysteem, dat is ontworpen rond de toevoeging van een drukontlastklep. Als de druk in de filtermand 18 bar bereikt, gaat de klep open, waardoor het water terug in het waterreservoir komt. Voor een perfecte espresso shot is het belangrijk om de druk onder de 18 bar te houden en te voorkomen dat deze klep opengaat.

Hiervoor zijn er 3 controleparameters:

- Hoeveelheid koffiepoeder. Te veel koffiepoeder in de filtermand verhoogt de binnendruk.
- Fijnheid van de koffiepoeder. Te fijne koffiepoeder verhoogt de binnendruk.
- Pompsnelheid. Een snelle pompwerking verhoogt de inwendige druk.


Als de koffie niet naar buiten komt of als de stroom bij elke pompslag verwaarloosbaar is:

- Vertraag uw pompsnelheid.
- Maal de bonen een beetje grover. Als u voorgemalen koffie gebruikt, probeer dan de stampkracht te verlagen of de hoeveelheid koffiepoeder iets te verlagen.


Als de klep open is gegaan, wacht dan enkele minuten voordat u probeert een nieuwe espresso te maken.



Schroef de uitlaatkop eraf.



Verwijder de filtermand.



Klik de kop zo nodig los. Klik de kop niet los als de watertank gevuld is met heet water.




Schroef het waterreservoir los




Verwijder de schep en borstel van het waterreservoir.



Vul de schep met fijne koffiepoeder (8gr).



Plaats de filtermand boven op de schep.



Omkeren om al de poeder in de filtermand te brengen. Druk hard met de achterkant van de schep en maak de rand vrij.




Zet de filtermand terug bovenop het hoofdgedeelte.




Schroef de uitlaatkop vast in het hoofdgedeelte



Voeg kokend water toe aan het waterreservoir. Plaats het waterreservoir op een vlak en stabiel oppervlak om hem te vullen.



Schroef het hoofdgedeelte stevig op het waterreservoir. Zorg dat u uzelf te verbrandt.



Maak de zuiger los uit zijn repositie.




Houd de Nanopresso met twee handen vast, zoals hierboven getoond. Begin met pompen boven een kop.



De eerste 8 slagen zijn voor het opbouwen van de druk. Pomp langzaam tot alle koffie naar buiten komt.


SCHOONMAKEN

Het is belangrijk om uw machine te respecteren en regelmatig schoon te maken. Met een goed onderhoud kunt u uw Nanopresso vele jaren gebruiken. Maak na elk gebruik de gearceerde delen schoon onder stromend water. Laat de onderdelen afzonderlijk drogen.




- Maak van tijd tot tijd (20 shots) de onderdelen van de filterhouder en het mondstuk grondig schoon.

Maak al die onderdelen schoon met heet water en met behulp van de meegeleverde borstel.




1) Klik het mondstukgedeelte los



2) Schroef het mondstuk los.

- Eens in de zes maanden (300 shots) moet u het filtergaas en het oppervlak aan de onderzijde schoonmaken.



WAARSCHUWING

Doe geen Nanopresso onderdelen in de vaatwasser.

D: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hül's 205 · D 52053 Aachen · Tel.: 02 41-109 119

NL: Pro-Idee · Wijchenseweg 132 · NL 6538 SX Nijmegen · Tel.: 024-3 511 277

UK: Pro-Idee · Woodview Road · Paignton · TQ4 7SR · Tel.: 01803 677 916

F: Pro-Idee · F 67962 Strasbourg - Cedex 9 · Tél.: 03 88 19 10 49

CH: Pro-Idee Catalog GmbH · Fürstenlandstrasse 35 · CH 9000 St. Gallen · Tel.: 0 71-2 74 66 19

A: Pro-Idee Catalog GmbH · Bundesstraße 112 · A 6923 Lauterach · Tel.: 05574-803 51

© Pro-Idee Aachen