


# Kaarsenhouder met LIFT

nr. 230-115

**Bedankt voor het vertrouwen in dit PHILIPP! product.**

**Let op dat u de buitenmagneet niet verwijdert terwijl de kaars brandt. De kaarsenhouder zou dan naar beneden vallen. We raden u aan om de glazen buis op niet-brandbare ondergronden (zoals glas, porselein, enz.) te plaatsen.**



## Let op

Laat brandende kaarsen nooit onbeheerd achter. Houd kaarsen uit de buurt van kinderen en huisdieren. Laat ruimte tussen brandende kaarsen. Verbrand geen kaarsen in de buurt van ontvlambare voorwerpen. Vermijd absoluut tocht.



**D:** Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hüls 205 · D 52053 Aachen · Tel.: 02 41-109 119

**NL:** Pro-Idee · Wijchenseweg 132 · NL 6538 SX Nijmegen · Tel.: 024-3 511 277

**UK:** Pro-Idee · Woodview Road · Paignton · TQ4 7SR · Tel.: 01803 677 916

**F:** Pro-Idée · F 67962 Strasbourg - Cedex 9 · Tél.: 03 88 19 10 49

**CH:** Pro-Idee Catalog GmbH · Fürstenlandstrasse 35 · CH 9000 St. Gallen · Tel.: 0 71-2 74 66 19

**A:** Pro-Idee Catalog GmbH · Bundesstraße 112 · A 6923 Lauterach · Tel.: 05574-803 51

© Pro-Idee Aachen