

*DUTCH*

# Scalp Mini

APPARAAT VOOR HOOFDMASSAGE

---

## GEBRUIKSAAN- WIJZING

---

breo

---

Hartelijk dank dat u hebt gekozen  
voor een product van Breo.

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig  
door voordat u het apparaat voor het eerst  
gebruikt en bewaar deze om ze later  
te kunnen raadplegen.

---

## Inleiding

---

De Scalp Mini, het apparaat voor hoofdmassage van Breo, is volgens de traditionele Chinese leer van de medische massage ontwikkeld voor zes traditionele vormen van massage, strekken, plooiën, duwen, trekken, wrijven en knijpen, met behulp van 4 massage-opzetstukken (ieder met 24 vingerachtige knoppen). Met de Scalp Mini bereikt u een uitgebreide driedimensionale massage met een diepe werking. Het hoofdgedeelte is waterdicht volgens de IPX7 classificatiecode en is geschikt voor gebruik in natte ruimten en onder de douche.



**Massage  
van de slapen**



**Verbetering van de  
microcirculatie van het hoofd**



**Ontspanning van  
het voorhoofd**



**Ontspanning van de hals-  
en nekspieren**

# Product- en functionele configuratie

---

## Productconfiguratie

Het product bestaat uit een massagegedeelte, oplaadgedeelte en USB-oplaadkabel. Meegeleverd worden een reinigingsdoekje en gebruiksaanwijzing.



massagegedeelte



oplaadgedeelte



reinigingsdoekje




USB-oplaadkabel



gebruiksaanwijzing

## Functionele configuratie

1. Stroomschema
2. Waarschuwingslampjes
3. Oplaadgedeelte
4. Oplaadpoort
5. Contact voor massage-apparaat



# Aanwijzingen voor gebruik

---

## Vorbereidingen voor het eerste gebruik

Product en accessoires op volledigheid controleren.  
Voedingsadapter op beschadigingen controleren.

## Opladen

1. Plaats het massagegedeelte op het oplaadgedeelte, dat is aangesloten aan de originele voedingsadapter die bij het product hoort.
2. Tijdens het opladen knippert het witte lampje. Als het apparaat volledig is opgeladen, brandt het lampje constant.
3. Het apparaat werkt niet tijdens het opladen. Als u het probeert op te laden tijdens gebruik, treedt het veiligheidsprogramma automatisch in werking en het apparaat stopt.
4. Het apparaat is na 2 tot 3 uur opgeladen.

## Uitschakelen

Schakel het apparaat in en houd de knop POWER ingedrukt om de gewenste modus te kiezen.



## Modus selecteren

Schakel het apparaat in en houd de knop POWER ingedrukt om de gewenste modus te kiezen.

Modus 1: snelle rotatiemodus, het witte lampje zal een keer knipperen en vervolgens gaan branden

Modus 2: langzame rotatiemodus, het witte lampje zal twee keer knipperen en vervolgens gaan branden

Modus 3: snelle en langzame rotatiemodus, het witte lampje zal drie keer knipperen en vervolgens gaan branden

## Aandachtspunten

---


Lees voor het eerste gebruik van het apparaat de GEBRUIKSAANWIJZING, om een correct en veilig gebruik van het product te verzekeren. De onderneming is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verkeerd gebruik of het niet opvolgen van hetgeen is voorgeschreven in de gebruiksaanwijzing.

1. Het apparaat niet gebruiken voor massages na operaties. De aanwijzingen van de behandelende arts steeds opvolgen.
2. Het apparaat niet gebruiken als er sprake is van verwondingen, irritaties, ontstekingen of overbelasting.
3. Het is personen met een vertraagd reactievermogen, beperkte fysieke of mentale functies of cognitieve storingen niet toegestaan dit apparaat te gebruiken. Zo nodig, de aanwijzingen van een arts opvolgen.

## Aandachtspunten

---

4. Dit product is ontworpen als een elektronisch gezondheidsproduct en kan niet worden gebruikt voor het stellen van een medische diagnose, het uitvoeren van een behandeling of voor commerciële doeleinden.
5. Het apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen en door vrouwen tijdens hun zwangerschap of menstruatieperiode.
6. Het is niet raadzaam het apparaat te gebruiken als u een auto bestuurt omdat het voor afleiding kan zorgen.



## Aandachtspunten

---

7. Omwille van uw veiligheid moet u steeds de originele voedingsadapter gebruiken.
8. Gebruik watten gedrenkt in alcohol en geen water om, indien nodig, het apparaat te reinigen.
9. Voorkom dat het apparaat valt of wordt blootgesteld aan harde stoten. Vermijd krassen en beschadigingen door harde voorwerpen.
10. Minderjarigen mogen het apparaat alleen gebruiken onder toezicht van ouders of andere volwassenen.
11. Als er zich afwijkende verschijnselen voordoen tijdens het gebruik, moet u het apparaat onmiddellijk uitschakelen en contact opnemen met de onderneming. Zelf geen reparaties uitvoeren.
12. Het apparaat onmiddellijk uitschakelen als u het gebruik ervan als onaangenaam ervaart.



## Problemen oplossen

---

Als er zich storingen tijdens het gebruik voordoen, controleer dan de volgende punten. Als u de storing niet kunt verhelpen, of als het apparaat niet zoals gebruikelijk werkt, moet u het apparaat uitschakelen en contact opnemen met de servicedienst. Het apparaat niet zelf openen of proberen te repareren.

Storingen die vaker voorkomen	Mogelijke oorzaken	Problemen oplossen
Het apparaat gaat niet aan	Controleer de draden op beschadigingen	Controleer of alle draden zijn aangesloten
	Controleer of de batterijspanning toereikend is	Zo niet, batterij vervangen
	Controleer of de voedingsadapter correct is aangesloten	Correct aansluiten
Onvoldoende luchtdruk en vibratiekracht	Controleer of de batterijspanning toereikend is	Zo niet, batterij vervangen
	Controleer of het apparaat voldoende spanning heeft	Zo niet, aansluiten aan voedingsadapter en opladen

# Technische specificaties

---

Naam: Scalp Massager

Made in China

Model: Scalp Mini

Afmetingen: 110 mm x 120 mm x 82 mm

Nettogewicht: 320 g

Vermogen: 5W

Materiaal: ABS Silicagel

Voltage: 5V =

Voedingsadapter: 5V = 1A



DE 19863741

Artikelnummer: 231-429

**Importeur:**

SHP International Trading GmbH  
Rathausstraße 5, D-96342 Stockheim  
[www.shp-company.com](http://www.shp-company.com)