

Specificaties

Hepburn staande lamp

Model: F300
Gewicht: 7,8 kg
Kleur: Koolstofgrijs
Afmetingen: (lengte, breedte, hoogte in mm)
C+E+F staanderset 420x420x740; C+E+D staanderset 420x420x1070
C+E+B staanderset 420x420x1430; A+E+B staanderset 420x420x1790

Hoofdverlichting

Bereik van kleurtemperatuur: 3000 K
Maximale lichtopbrengst: 850 lm
Helderheidsbereik: 1%-100%
Index voor kleurweergave: Ra≥90

Sfeerverlichting

Witte kleurmodus: 2300 K 300 lm
RBG mengmodi:
1 dynamische kleurverloopmodus Dynamic Sunset Glow;
5 statische kleurstanden: Purple Rain / Mojito / Purple Haze / Bloody Mary / Gin Tonic

Ingaand vermogen: 24W (hoofdverlichting 9W / sfeerverlichting 6W)

Nominale parameters voor adapter: Ingaand vermogen: 100-240V 50/60Hz; nominale stroom: 0,6 A


Nominaal uitgaand vermogen van adapter: 12 V, 2 A

Levensduur: ruim 25.000 branduren


Inhoud van verpakking

- Lamp
- Voedingskabel


Montagevoorschriften



Onderdelenlijst




4 hoogten mogelijk



Instructies voor gebruik

Sfeerverlichting


- De bewegingsmelder voor sfeerverlichting is geïntegreerd in de lampenkop. Beweeg de hand onder de kap om de sfeerverlichting in te schakelen en te wisselen tussen de lichtkleuren.



1 dynamische kleurverloopmodus


- Sunset Glow
- 5 statische kleurstanden
- Purple Rain
- Mojito
- Purple Haze
- Bloody Mary
- Gin Tonic

- Beweeg de hand onder de kap om de sfeerverlichting uit te schakelen.




Accentverlichting

- Plaats de 'Key', de magnetische kogeldimmer, op de plek van de sensor om de accentverlichting in te schakelen.
- Haal de magnetische kogeldimmer weg van de plek van de sensor om de accentverlichting uit te schakelen.



- Door de 'Key' op en neer te bewegen langs de staander regelt u de mate van helderheid.



WAARSCHUWINGEN

- Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het product gaat gebruiken.
- De lamp niet bewaren op een plek waar hoge temperaturen heersen.
- De lamp niet opstellen in de buurt van een haard of op een uitzonderlijk warme plek.
- Vermijd vocht en dampel de lamp niet onder in vloeistoffen. De lamp steeds droog houden.
- Geen andere middelen gebruiken als voeding dan de meegeleverde voedingskabel.
- De lamp niet uit elkaar nemen, niet wijzigen of proberen te repareren.
- Harde stoten of slagen en andere inwerkingen van buiten af op de lamp vermijden. Voorkom krassen. Als er zich beschadigingen voordoen, zoals deuken, gaten, scheuren, vervormingen of corrosie, mag u de lamp niet langer gebruiken. Neem in deze gevallen contact met ons op per e-mail aan us@abovelights.co, of breng de lamp terug naar de winkel waar u ze hebt gekocht.
- Als het product een abnormale geur afgeeft, erg warm wordt (bij normaal gebruik wordt de lamp niet warm), verkleurt of abnormale vervormingen vertoont, mag u de lamp niet langer gebruiken en moet u onmiddellijk contact met ons opnemen per e-mail aan us@abovelights.co



Importeur:

SHP International Trading GmbH, Rathausstraße 5, D-96342 Stockheim
www.shp-company.com

DE 19863741

Artikelnummer (Lamp) SHP: 345328
Artikelnummer (Lamp) Prodee: 233-362



4 2 6 0 4 4 3 9 4 1 5 1 3

DE 19863741

Artikelnummer (Staaner) SHP: 345331
Artikelnummer (Staaner) Prodee: 233-481



4 2 6 0 4 4 3 9 4 1 5 1 3