

Bei leerer Tube, diese mit Drehgriff seitlich herausnehmen, Drehgriff entfernen

Lorsque le tube est vide, sortez-le latéralement avec la poignée tournante, retirez la poignée tournante.

Mobiset GmbH | Rösrather Straße 333 | D-51107 Köln | [www.mobiset.de](http://www.mobiset.de)



SEECODE Edelstahl Tubenpresse


Presse à tubes en acier  
inoxydable SEECODE

**! Spülmaschinen geeignet | Convient pour les lave-vaisselle !**



Tubenboden seitlich  
in den Drehgriff  
einsetzen.

Insérer la base du  
tube latéralement  
dans la poignée  
rotative.




Drehgriff mit Tube seitlich  
in das Gehäuse  
schieben.

Poussez la poignée  
tournante avec le tube  
sur le côté dans le  
boîtier.



Tube kann anfänglich  
durch Pressen genutzt  
werden.

Le tube peut être  
utilisé initialement en  
appuyant sur.



Durch stetiges  
Drehen die Tube  
leeren.

Videz le tube en le  
tournant continuel-  
lement.

## **Garantie/Gewährleistung**

Die Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate ab Kaufdatum. Darin enthalten sind 6 Monate Garantie ab Kaufdatum.

Der räumliche Geltungsbereich des Garantieschutzes ist europaweit.

Als Beleg hierfür gilt der Kaufbeleg. Das Produkt wurde vor dem Versenden gründlich auf Qualität und Funktionalität geprüft.

Ein Ausschluss der Garantie findet unter folgenden Fällen statt:

- bei Veränderungen des Systems ohne unsere Genehmigung
- bei andersartiger als der oben genannten Verwendung
- bei Fallschäden

Bei Inanspruchnahme der Garantie/Gewährleistung senden Sie bitte das vollständige Produkt in einer transportsicheren Verpackung an die Verkaufsstelle zurück, von der das Produkt bezogen wurde. Beschreiben Sie den erkannten Mangel am Produkt und legen Sie der Sendung den Original-Kaufbeleg bei.

Der Verkäufer behält sich das Recht auf Nacherfüllung vor Erstattung des Kaufpreises vor. Erforderliche Transportkosten werden der Kundschaft bei Feststellung eines gerechtfertigten Anspruchs der gesetzl. Garantie/ Gewährleistung erstattet.

Die Inanspruchnahme der gesetzlichen Mängelrechte ist unentgeltlich. Diese werden nicht durch die Garantie eingeschränkt.

## **Garantie**

Le délai de garantie est de 24 mois à compter de la date d'achat. Ce délai comprend une garantie de 6 mois à compter de la date d'achat.

La couverture géographique de la garantie s'étend à toute l'Europe.

La preuve d'achat fait office de justificatif. La qualité et la fonctionnalité du produit ont été minutieusement contrôlées avant l'envoi.

La garantie est exclue dans les cas suivants :

- en cas de modification du système sans notre autorisation
- en cas d'utilisation autre que celle mentionnée ci-dessus
- en cas de dommages dus à une chute

En cas de recours à la garantie, veuillez renvoyer le produit complet dans un emballage résistant au transport au point de vente où le produit a été acheté. Décrivez le défaut constaté sur le produit et joignez à l'envoi la preuve d'achat originale.

Le vendeur se réserve le droit de réparer le produit avant de rembourser le prix d'achat.

Les frais de transport nécessaires seront remboursés à la clientèle en cas de constatation d'un droit justifié de la garantie légale/du droit de garantie.

Le recours aux droits légaux en matière de vices est gratuit. Ceux-ci ne sont pas limités par la garantie.