



200953125



Slimme sleutelhouder

Réf. 237-619



Eerste stappen

Hallo, Voordat u uw KeySmart iPro sleutel toevoegt, dient u deze met de app Apple Find My te verbinden.

1. Druk kort op de Find My-toets om uw KeySmart iPro in te schakelen.
2. Open de app Apple Find My op uw iOS-apparaat, tik op het “+” en selecteer de optie “Voeg ander object toe” uit het menu.
3. De KeySmart iPro wordt op het scherm weergegeven. Tik hierop om een verbinding tot stand te brengen en een individuele naam en een symbool voor uw sleutel vast te leggen.

Voordat u uw KeySmart iPro voor het eerst gebruikt, dient u de batterij volledig op te laden. Tijdens het laadproces brandt het indicatielampje oranje. Zodra de batterij volledig is opgeladen, brandt het indicatielampje groen.

Bij de levering inbegrepen

Voorpaneel, achterpaneel, 12 afstandhouders, 2 schroeven, 1 flessenopener met lusring, 1 USB-C-laadkabel

Zo zet u uw KeySmart iPro in elkaar

Functies van de app Find My van Apple

De KeySmart iPro is een speciale uitgave die uitsluitend met het Apple Find My-netwerk werkt. Het Apple Find My-netwerk biedt een eenvoudige en veilige mogelijkheid om compatibele, persoonlijke voorwerpen op een kaart te traceren door de app Find My op uw iPhone, iPad, iPod touch of Mac te gebruiken.

Koppel uw compatibele product gewoon met de app Apple Find My van Apple om het via uw Apple-apparaten te laten weergeven. Wanneer u het betreffende voorwerp ooit kwijtraakt, kunt u het in de “Verloren”-modus instellen om een bericht en uw contactgegevens aan iedereen door te geven die het zou kunnen vinden. Het Find My-netwerk is versleuteld en anoniem, zodat niemand, niet eens Apple of de fabrikant van uw persoonlijke voorwerp, de locatie kan inzien.

Activeren of deactiveren van het Apple Find My-netwerk

Als u de toegang van uw KeySmart iPro op het Find My-netwerk wilt deactiveren, gaat u als volgt te werk:

1. Om het Find My-netwerk te deactiveren, houdt u de Find My-knop gedurende 3 seconden ingedrukt. De KeySmart iPro piept twee keer om te bevestigen dat het Find My-netwerk is gedeactiveerd.
2. Om het Find My-netwerk te activeren, houdt u de Find My-knop gedurende 2 seconden ingedrukt. De KeySmart iPro geeft een akoestisch signaal af om te bevestigen dat het Find-My-netwerk is geactiveerd.

Zo voert u een factory reset uit

Als u de pairing van uw KeySmart iPro met uw Find My-account wilt annuleren, zodat hij aan een ander Find My-account kan worden gekoppeld, gaat u als volgt te werk:

1. Open de app Find My, tik op het tabblad Objecten en daarna op uw KeySmart iPro.
2. Scrol naar de onderste rand van de object-detailkaart, tik op het object dat u wilt verwijderen en volg de instructies op het scherm.
3. Druk op de KeySmart iPro vijf keer achter elkaar op de Find My-toets en houd de toets bij de vijfde keer ingedrukt.
4. De KeySmart iPro speelt een melodie af en voert een reset naar de fabrieksinstellingen uit.

Zo vindt u het serienummer

Ga als volgt te werk om het serienummer van uw apparaat op te vragen.

1. Over de Find My-app:
2. Open de Find My-app, tik op het tabblad Artikelen en daarna op uw KeySmart iPro.
3. Scrol naar de onderste rand van de kaart met de artikeldetails. Het serienummer wordt onderaan getoond.
4. Op het apparaat:
5. Haal de KeySmart iPro uit elkaar. Het serienummer is op de onderkant van de plaat afgedrukt.

Voorwaarde voor het gebruik van de Find My-app

Om de Find My-app voor het lokaliseren van dit voorwerp te gebruiken, wordt de nieuwste versie van iOS, iPadOS of macOS aangeraden.

Gegevensbescherming

Het Apple Find My-netwerk maakt gebruik van een geavanceerde versleuteling om te garanderen dat niemand, niet eens Apple of KeySmart, de locatie van de KeySmart iPro kan inzien.

Gebruik en onderhoud

De KeySmart iPro is watervast, maar niet waterdicht. U kunt uw KeySmart iPro overal mee naartoe nemen, maar wij raden diepzeeavonturen (en dergelijke) ten zeerste af. U mag de KeySmart iPro ook niet blootstellen aan extreem hete of koude temperaturen.

Juridische kennisgeving

Het gebruik van de aanduiding “Works with Apple” betekent dat een product specifiek voor de door dit logo aangegeven technologie werd ontwikkeld en door de fabrikant werd gecertificeerd om aan de specificaties en eisen van Find My netwerk-producten van Apple te voldoen. Apple is niet verantwoordelijk voor het gebruik van dit apparaat of het gebruik van dit product of de naleving van de veiligheids- en reguleringsstandaarden.

Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, iPod touch, Mac, macOS en watchOS zijn merken van Apple Inc. IOS is een merk van Cisco en wordt onder licentie gebruikt.

D: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hülz 205 · D 52053 Aachen · Tel.: 0241-109 119
NL: Pro-Idee · Randwycksingel 20 (C03) · 6229 EE Maastricht · Tel.: 085-5 362 089
UK: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hülz 205 · D 52053 Aachen · Tel.: +49-241-109 1327
F: Pro-Idée · F 67962 Strasbourg - Cedex 9 · Tél.: 03 88 19 10 49
CH: Pro-Idee Catalog GmbH · Fürstenlandstrasse 35 · CH 9000 St. Gallen · Tel.: 0 71-2 74 66 19
A: Pro-Idee Catalog GmbH · Bundesstraße 112 · A 6923 Lauterach · Tel.: 05574-803 51
© Pro-Idee Aachen