952-310

Cube vuurkorf

nr: 227-863

Lees voor gebruik van de vuurkorf a.u.b. deze instructies zorgvuldig en helemaal door. Bewaar de gebruiksaanwijzing op een veilige plek, zodat u deze op elk gewenst moment als referentie kunt gebruiken. Gebruik de vuurkorf alleen buiten.

Beste höfats-klant,

Hartelijk dank dat u hebt gekozen voor de hoogwaardige vuurkorf CUBE. Een goede keuze – een keuze voor een zeer functioneel en duurzaam kwaliteitsproduct. Wij raden u aan de volgende productinformatie, de instructies voor een optimaal gebruik en onderhoud en de veiligheidsinstructies door te lezen, zodat u jarenlang plezier hebt van uw CUBE.

Wij wensen u veel plezier met uw CUBE vuurkorf.

Met hartelijke groeten uit de Allgäu!

Uw höfats-team

INHOUD:

Veiligheidsinstructies
De CUBE vuurkorf
Ingebruikname en bediening
Barbecueën met de CUBE
De CUBE als meubel
Onderhoud, reiniging en opslag
Verwijdering

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees voor gebruik van de vuurkorf a.u.b. deze instructies zorgvuldig en helemaal door. Bewaar de gebruiksaanwijzing op een veilige plek, zodat u deze op elk gewenst moment als referentie kunt gebruiken.

Alle instructies in deze gebruiksaanwijzing moeten ongewijzigd worden nageleefd.

Let op Gevaar! Als u dit teken in de gebruiksaanwijzing ziet, vragen en verzoeken wij u om zeer zorgvuldig te werk te gaan.

Waarschuwing voor heet oppervlak! Verbrandingsgevaar door heet oppervlak. Draag altijd veiligheidshandschoenen!

De niet-naleving van deze veiligheidsinstructies en voorzorgsmaatregelen kan zeer ernstig letsel of materiële schade door brand of explosie tot gevolg hebben.

Let op! Reglementair gebruik:

het product moet als vuurkorf op een effen, stevige en vuurvaste ondergrond (bijv. betonnen vloeren enz.) worden geplaatst. Het is alleen geschikt voor buitengebruik en alleen voor particulier gebruik.

Gebruik het artikel alleen zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing. Elk ander gebruik geldt als niet-reglementair en kan tot materiële schade of zelfs persoonlijk letsel leiden.

De fabrikant accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade die door een onreglementair gebruik is ontstaan.

LET OP! HOUD DE VUURKORF ALTIJD UIT DE BUURT VAN KINDEREN!

HOUD BIJ GEBRUIK ALTIJD TOEZICHT OP DE VUURKORF - LAAT HEM NOOIT ZONDER TOEZICHT ACHTER!

Gebruik de CUBE vuurkorf alleen zoals beschreven.

Bij gebruik van een vuurkorf bestaat een verhoogd brandrisico. Houd voor het geval van een ongeluk of pech een brandblusser gereed.

LET OP LEVENSGEVAAR! Gebruik voor het ontsteken of opnieuw aansteken geen spiritus, benzine of andere licht brandbare vloeistoffen! Gebruik alleen een aansteekhulp die voldoet aan EN 1860-3!

Giet geen aansteekvloeistof of leg geen met aansteekvloeistof geïmpregneerd hout op brandend, heet of warm hout. Bij het aansteken kunnen steekvlammen en explosieachtige ontploffingen ontstaan die tot levensgevaarlijk letsel kunnen leiden. Sluit de aansteekvloeistof na gebruik weer af en zet deze op een veilige afstand van de vuurkorf neer.

LET OP! Kinderen en huisdieren mogen zich nooit zonder toezicht in de buurt van een hete vuurkorf bevinden. Voorzichtigheid is met name geboden bij het aansteken, tijdens het gebruik en het afkoelen.

LET OP! Deze vuurkorf wordt zeer heet en mag tijdens het gebruik niet worden verplaatst.

ANDERE BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN

Gebruik deze vuurkorf uitsluitend buiten op een goed geventileerde plaats. Gebruik de vuurkorf niet in een garage, in een gebouw, in verbindingsgangen tussen gebouwen of op andersoortige omsloten plaatsen.

Gebruik de vuurkorf nooit onder daken, afdaken enz., laat staan onder brandbare daken, afdaken enz.

Gebruik deze vuurkorf niet bij harde wind.

Transporteer de vuurkorf tijdens het gebruik niet, resp. zolang de vuurkorf of het brandgoed heet zijn.

Gebruik deze vuurkorf alleen in een afstand van minimaal 3 m tot brandbare en hittegevoelige materialen. Brandbare stoffen zijn bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) hout, behandelde houten vloeren, houten terrassen en houten uitbouwen.

- Ga bij de omgang met de vuurkorf dienovereenkomstig voorzichtig te werk. Het gloeiende hout en de onderdelen van de vuurkorf worden tijdens het bedrijf zeer heet en kunnen een brand doen ontstaan. Laat de vuurkorf tijdens het gebruik nooit zonder toezicht achter.
- Deze vuurkorf wordt zeer heet en mag tijdens het gebruik alleen met barbecuehandschoenen en alleen aan de voor de bediening bedoelde plaatsen worden aangeraakt.
- Wacht totdat de vuurkorf is afgekoeld, voordat u hem transporteert.
- U mag het product niet wijzigen.
- Beschadigde producten resp. beschadigde toebehoren mogen niet meer worden gebruikt.
- De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die is ontstaan door een onjuist, lichtzinnig of onreglementair gebruik.
- De fabrikant accepteert geen aansprakelijkheid voor schade die bij het gebruik van het apparaat ontstaat of reclamaties van derden.
- Uitsluitend voor particulier gebruik!
- De gebruiksaanwijzing is gebaseerd op de binnen de Europese Unie toepasselijke normen en regels. Houdt u zich in het buitenland ook aan de landspecifieke richtlijnen en wetten!
- U dient te allen tijde de nationale en internationale veiligheids-, gezondheids- en arbeidsrichtlijnen op te volgen.
- De directe omgeving moet vrij zijn van licht ontvlambare of explosieve stoffen.
- Jongeren onder 18 jaar en gebruikers die niet voldoende vertrouwd zijn met de bediening van het product, mogen het apparaat niet gebruiken.
- Ga altijd omzichtig te werk en gebruik het product alleen als u in een goede lichamelijke en geestelijke staat verkeert: vermoeidheid, ziekte, alcoholgebruik, medicijnen en de invloed van drugs zijn onverantwoordelijk, omdat u het product niet meer veilig kunt gebruiken.
- De vuurkorf mag binnen alleen ter decoratie worden geplaatst. U mag het apparaat niet binnen gebruiken.
- Laat open vuur en gloed nooit zonder toezicht achter. Letsel- en brandgevaar.
- Zet voor noodgevallen een emmer zand voor het blussen klaar.

- In principe mag u voor open vuur alleen goed gedroogd hout gebruiken dat minimaal 3 jaar is opgeslagen.
- Houd rekening met uw buren, zodat deze niet door de geur of rook geïrriteerd raken of zodat hun eigendom niet in gevaar komen.
- Reinig de vuurkorf pas als het apparaat volledig is afgekoeld.
- Draag bij het bijleggen van brandstof altijd vuurvaste handschoenen (bijv. barbecuehandschoenen).
- Leg het hout altijd in de vuurschaal.
- Draag tijdens het aansteken of bij het gebruik van de vuurkorf geen kleding met loszittende, fladderende mouwen.
- Draag stevige, gesloten schoenen. Sandalen bieden geen bescherming tegen hete kolenstukjes.
- Bescherm uzelf tegen vonken en hete vetspatten. Ter bescherming van uw kleding raden wij u aan een barbecueschort te dragen.
- Plaats de vuurkorf altijd op een stabiel en tegen wind beschermd oppervlak.
- Test nooit door aanraken van korf of vuurschaal, van as of houtskool, of deze warm zijn.
- Verwijder nooit hete as of nog gloeiend hout. Er bestaat brandgevaar. Verwijder de as en kolenresten pas als deze volledig gedoofd en afgekoeld zijn.
- U mag de as nooit opzuigen!
- Houd het grillvlak vrij van ontvlambare gassen en vloeistoffen (bijv. brandstof, alcohol, enz.) en van andere brandbare materialen.
- Leef bij het ontsteken van het hout met een elektrische aansteekhulp de handleiding van deze aansteekhulp na.
- Houd elektrische kabels uit de buurt van de hete oppervlakken van de vuurkorf en van veelvuldig gebruikte plekken.
- Door de consumptie van alcohol en/of van op recept en niet op recept verkrijgbare medicijnen kan het vermogen van de gebruiker om de vuurkorf correct te monteren en veilig te bedienen, worden belemmerd.
- Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met fysieke, sensorische of verstandelijke beperkingen of door personen met weinig ervaring en/of kennis tenzij zij onder toezicht staan of instructies over het gebruik van het apparaat hebben gekregen van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- De CUBE is niet bedoeld voor de montage in of op caravans, campers en/of boten.
- Gebruik geen scherpe of puntige voorwerpen voor de reiniging van de vuurschaal of het verwijderen van de as. Het oppervlak kan anders beschadigd raken.

- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen voor de vuurschaal of de korf. Het oppervlak kan anders beschadigd raken.
- De vuurkorf moet regelmatig zorgvuldig worden gereinigd.
- LET OP! De maximale vulhoeveelheid aan hout of houtskool bedraag 3 kg.

(Chemische/giftige) bijproducten die ontstaan tijdens het gebruik van de vuurkorf kunnen, met name bij een onjuiste hantering of onjuist gebruik van niet geschikte aansteekhulpen, tot schade aan de gezondheid leiden. Deze kunnen kanker, zwangerschapsproblemen en andere gevolgschade veroorzaken.

1. De CUBE vuurkorf

Iedereen weet hoe sfeervol open vuur kan zijn - maar hoe wordt het vuur hierna veilig en netjes gedoofd, misschien zelf omdat de wind opzet en er te veel vonken vliegen? De CUBE wordt gewoon omgedraaid. De vuurschaal blijft hierbij door middel van de zwaartekracht recht staan. Het vuur wordt verstikt en dooft. Er kan met CUBE ook worden gebarbecued. Het rooster kan hiervoor in de uitsparingen in hoogte worden versteld. Zo kan ook de hitte worden geregeld. Wanneer in de CUBE eens geen vuurtje wordt gestookt, kan hij als kruk, bank of bijzettafel worden gebruikt - een veelzijdig bruikbaar outdoor-meubel dat verrast en inspireert en waarvan u dankzij het solide materiaal lange tijd kunt genieten.





2. Ingebruikname en bediening

- De CUBE wordt volledig gemonteerd geleverd.
- Controleer na het uitpakken en voor elk gebruik of het artikel beschadigingen vertoont. Indien dit het geval is, mag u het artikel niet gebruiken en dient u contact op te nemen met uw dealer.
- Plaats de CUBE op een effen en stabiele ondergrond. Zorg er voor het aansteken voor dat de vuurschaal correct is geplaatst.
- Wij raden voor het ontsteken in plaats van aansteekvloeistof gangbare aanmaakblokjes (conform EN 1860-3) aan.
- Gebruik uitsluitend droog hout dat minimaal 3 jaar is opgeslagen.

Gebruik geen vloeistoffen zoals benzine, spiritus of vergelijkbare vloeibare aansteekhulpen. (Gebruik **Z** uitsluitend aansteekhulpen conform DIN EN 1860-3!) Wij raden voor het ontsteken in plaats van aansteekvloeistof gangbare aanmaakblokjes (conform EN 1860-3) aan.

Giet geen aansteekvloeistof of leg geen met aansteekvloeistof geïmpregneerd hout op heet of warm hout!

De vuurkorf en de daarin aanwezige brandstof worden tijdens het bedrijf zeer heet, zodat elk contact hiermee tot ernstige brandwonden kan leiden. Draag vuurvaste handschoenen (bijv. barbecuehandschoenen) en dienovereenkomstige kleding.

Gebruik deze vuurkorf alleen in een afstand van minimaal 3 m tot brandbare en hittegevoelige materialen. Brandbare stoffen zijn bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) hout, behandelde houten vloeren, houten terrassen en houten uitbouwen.

Gebruik de vuurkorf nooit onder daken, afdaken enz., laat staan onder brandbare daken, afdaken enz.

Gebruik deze vuurkorf niet bij harde wind.

- Leeg eventueel de vuurschaal, zie 5., pagina 10 (pas nadat het vuur volledig is gedoofd).
- Verwijder indien gewenst de as of het vuil uit de korf (pas nadat het vuur volledig is gedoofd).

2.1 Aansteken en stoken

- Bouw een piramide van kleine stukken hout.
- Plaats een aanmaakblokje in het midden van de piramide en steek het aan. (Gebruik uitsluitend aansteekhulpen conform DIN EN 1860-3!)
- Als de kleine stukjes hout goed branden, kunt u iets grote stukken hout bijleggen.
- Leg het hout uitsluitend in de vuurschaal. Zorg er altijd voor dat de stukken hout niet uit de vuurschaal uitsteken. De stukken hout mogen de korf niet aanraken.

Draag bij het bijleggen van brandstof altijd vuurvaste handschoenen (bijv. barbecuehandschoenen).

Draag dienovereenkomstige kleding. Lange losse mouwen vatten snel vlam!

Zorg er altijd voor dat het vuur niet te groot wordt. Laat open vuur en gloed nooit zonder toezicht achter.

LET OP! De maximale vulhoeveelheid aan hout of houtskool bedraag 3 kg.

2.2 Doven

Om de CUBE te doven, wordt hij omgedraaid. De vuurschaal blijft hierbij door middel van de zwaartekracht recht staan. Het vuur wordt verstikt en dooft.

Gebruik deze vuurkorf alleen in een afstand van minimaal 3 m tot brandbare en hittegevoelige materialen. Brandbare stoffen zijn bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) hout, behandelde houten vloeren, houten terrassen en houten uitbouwen.

De CUBE mag alleen door omdraaien worden gedoofd als het hout volledig is opgebrand.

Draag bij het doven altijd vuurvaste handschoenen (bijv. barbecuehandschoenen).

De CUBE mag alleen voor het doven worden gekanteld. De vuurkorf maf echter tijdens het gebruik niet worden getransporteerd, resp. zolang de vuurkorf of het brandgoed heet zijn.

Draag stevige, gesloten schoenen. Sandalen bieden geen bescherming tegen hete kolenstukjes.

Draag dienovereenkomstige kleding. Lange losse mouwen vatten snel vlam!



BELANGRIJK! De CUBE mag alleen langs de randen met voet (b en c) en de randen met greepdelen (a en d) worden gekanteld.
Ofwel: de CUBE mag alleen langs randen worden gekanteld die op dezelfde lijn liggen als de as waarop de vuurschaal rust. LET OP! Anders draait de vuurschaal mee, blijft niet recht staan en wordt de vuurkorf geledigd.

- Pak de CUBE aan de randen a en b vast en kantel de vuurkorf langs rand c. LET OP! Beweeg de CUBE langzaam, voorzichtig en bedachtzaam - en nooit snel en schokkend. LET OP! Controleer hierbij altijd of de vuurschaal niet meedraait, dus recht blijft. LET OP! Zorg er hierbij altijd voor dat de minimale afstand van 3 m ten opzichte van brandbare en hittegevoelige materialen wordt aangehouden.
- Pak de CUBE aan de randen b en c vast en kantel de vuurkorf langs rand d. LET OP! Beweeg de CUBE langzaam, voorzichtig en bedachtzaam - en nooit snel en schokkend. LET OP! Controleer hierbij altijd of de vuurschaal niet meedraait, dus recht blijft. LET OP! Zorg er hierbij altijd voor dat de minimale afstand van 3 m ten opzichte van brandbare en hittegevoelige materialen wordt aangehouden.
- Het duurt nog even, voordat de CUBE volledig gedoofd is. LET OP! Transporteer de CUBE niet zolang de vuurkorf of het brandgoed nog heet zijn. Laat de CUBE buiten op een goed geventileerde plaats staan, totdat hij volledig is gedoofd.

BELANGRIJK! Houd toezicht op de CUBE totdat hij volledig is afgekoeld. Kinderen en huisdieren mogen zich nooit zonder toezicht in de buurt van de hete of nog warme vuurkorf bevinden.

3. Barbecueën met CUBE

Om de CUBE ook als barbecue te kunnen gebruiken, bieden wij een bijpassend grillrooster als accessoire aan.

Draag bij het barbecueën met de CUBE altijd vuurvaste handschoenen (bijv. barbecuehandschoenen).

Draag dienovereenkomstige kleding. Lange losse mouwen vatten snel vlam!

- Reinig voor het eerste gebruik het grillrooster.
- Begin pas met barbecueën als de houtskool is bedekt met een dunne aslaag. Dit duurt minimaal ca. 30 - 45 minuten.

- Pak het grillrooster aan de draadgrepen (rood) vast en leg het op de CUBE. De aan de zijkant uitstekende spijlen liggen hierbij op de plaatstalen rand van de CUBE. De verticale spijlen liggen tegen de binnenkant van de korf aan. Hierbij ligt het grillrooster licht gedraaid ten opzichte van de korf.

- Het grillrooster is in hoogte verstelbaar. Pak het grillrooster aan de draadgrepen vast en draai deze licht met de wijzers van de klok mee. Nu liggen de uitstekende spijlen niet meer op de plaatstalen rand van de CUBE en kunt u het rooster laten zakken. Als u het rooster terugdraait, tegen de wijzers van de klok in, steken de uitstekende spijlen door de uitsparingen van de korf en liggen op de plaatstalen randen hiervan.

4. De CUBE als meubel

Om de CUBE ook als meubel, kruk, bank of bijzettafel te kunnen gebruiken, bieden wij u een bijpassende oplegplank als accessoire.

⚠ De houten plank mag alleen op de CUBE worden geplaatst als deze volledig is afgekoeld.

- Draai de CUBE zoals onder 2.2 beschreven.
- Leg de houten plank op de CUBE.

5. Onderhoud, reiniging en opslag

Uw vuurkorf is gemaakt van hoogwaardige materialen. Volg altijd de onderstaande instructies voor de reiniging en het onderhoud van de oppervlakken:

⚠ Laat de vuurkorf volledig afkoelen, voordat u hem reinigt.

⚠ Controleer of in de as geen gloed meer aanwezig is. Laat de as en resten voldoende lang afkoelen.

- Gebruik geen agressieve of schurende oplosmiddelen of schuursponsjes, omdat deze het oppervlak aantasten en schuursporen achterlaten.
- Pak de vuurschaal aan de grepen aan de zijkant vast en til deze naar boven toe eruit. Leeg de vuurschaal in een niet-brandbare metalen container.
- Verwijder de koude as. Het is zeer belangrijk dat u de as uit de vuurschaal verwijdert, voordat er vocht in aanraking komt met de koude as. As is zouthoudend en tast in vochtige staat de binnenkant van de vuurschaal aan. Zo kan de vuurschaal door de jaren heen door roestvorming beschadigd raken.

- Verwijder losse afzettingen met een vochtige spons. Gebruik een zachte, schone doek voor het afdrogen. Bekras het oppervlak, met name gelakte oppervlakken, niet tijdens het droogwrijven.
- Reinig de grill met een mild reinigingsmiddel en water. Spoel grondig met schoon water na en droog de oppervlakken af.
- Bewaar de vuurkorf op een droge, goed geventileerde plaats.

Voor een lange levensduur van uw vuurkorf raden wij u aan deze nadat hij volledig is afgekoeld met een geschikte afdekhoes tegen milieu-invloeden te beschermen. Om stuwvocht te voorkomen moet de afdekhoes na regen worden verwijderd. Laat de vuurschaal en de afdekhoes hierna volledig drogen.

Als u deze tips opvolgt, zult u jarenlang plezier hebben van uw CUBE.

7. Verwijdering

Uw nieuw apparaat wordt op weg naar u door de verpakking beschermt. Alle gebruikte materialen zijn milieuvriendelijk en herbruikbaar. Help a.u.b. mee en verwijder de verpakking op een milieuvriendelijke manier. Over actuele verwijderingsmogelijkheden kunt u informatie inwinnen bij uw dealer of het plaatselijke verwijderingsbedrijf.

⚠ Kinderen mogen niet met de verpakking en onderdelen hiervan in aanraking komen.

⚠ Verstikkingsgevaar door folie en andere verpakkingsmaterialen.

Afgedankte apparaten zijn geen waardeloos afval. Door een milieuvriendelijke verwijdering kunnen waardevolle grondstoffen worden gerecycled.
Informeer bij uw stads- of gemeentebestuur naar mogelijkheden voor een milieuvriendelijke en correcte verwijdering van het product.



Plank niet langdurig aan weersinvloeden blootstellen.



Plank niet als snijplank gebruiken.



Plank niet plaatsen als de CUBE nog heet is.

D: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hüls 205 · D 52053 Aachen · Tel.: 02 41-109 119
NL: Pro-Idee · Wijchenseweg 132 · NL 6538 SX Nijmegen · Tel.: 024-3 511 277
UK: Pro-Idee · Woodview Road · Paignton · TQ4 7SR · Tel.: 01803 677 916
F: Pro-Idée · F 67962 Strasbourg - Cedex 9 · Tél.: 03 88 19 10 49
CH: Pro-Idee Catalog GmbH · Fürstenlandstrasse 35 · CH 9001 St. Gallen · Tel.: 0 71-2 74 66 19
A: Pro-Idee Catalog GmbH · Bundesstraße 112 · A 6923 Lauterach · Tel.: 05574-803 51
© Pro-Idee Aachen