NL

Pro·Idee

Tafelfakkel, set van 2

nr. 233-017



GEBRUIKSAANWIJZING

1. Om de lonthouder los te maken, drukt u de bovenkant naar beneden en draait u tegen de klok in. De lonthouder is dan ontgrendeld. Druk verder op de bovenkant en draai het tegen de klok in. Na een paar omwentelingen komt de lonthouder los.
2. Haal de lont eruit samen met de lonthouder. Haal de lont nooit uit de lonthouder.
3. Vul de olielamp met behulp van een trechter met lampenolie.
   Vul slechts tot 80% van de houder met lampenolie.
4. Zet de lonthouder er weer op en druk erop. Draai met de klok mee, als u er op drukt. De lonthouder klikt met één klik op zijn plaats. Blijf drukken en met de klok meedraaien, totdat de lonthouder echt strak zit. Uw olielamp is nu klaar voor gebruik.

LET OP!

Houd olielampen en lampenolie achter slot en grendel en zorg dat ze onbereikbaar zijn voor kinderen. Lees de productinformatie voor gebruik zorgvuldig door.



D: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hüls 205 · D 52053 Aachen · Tel.: 02 41-109 119
NL: Pro-Idee · Wijchenseweg 132 · NL 6538 SX Nijmegen · Tel.: 024-3 511 277
UK: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hüls 205 · D 52053 Aachen · Tel.: +49-241-109 1327
F: Pro-Idée · F 67962 Strasbourg - Cedex 9 · Tél.: 03 88 19 10 49
CH: Pro-Idee Catalog GmbH · Fürstenlandstrasse 35 · CH 9000 St. Gallen · Tel.: 0 71-2 74 66 19
A: Pro-Idee Catalog GmbH · Bundesstraße 112 · A 6923 Lauterach · Tel.: 05574-803 51
© Pro-Idee Aachen