

Outdoorparcours

Réf. 236-734





WAARSCHUWING!

Veiligheidsrichtlijnen:

- Geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar. Bij gebruik van de Ninja Slider voor kinderen vanaf 8 jaar.
- De maximale gewichtslimiet bedraagt 113 kg.
- Er mag steeds maar één persoon tegelijk gebruik maken van de slackline.
- De maximale afstand tussen de voeten van de gebruiker en de grond bedraagt 45 cm.
- Lees voor de montage alle instructies door.
- Kinderen dienen te alleen tijde onder toezicht van volwassenen te staan.
- Controleer voor elk gebruik of alle onderdelen correct zijn geïnstalleerd en of ze niet beschadigd zijn. Ingeval van versleten of beschadigde onderdelen, dienen deze door originele reserveonderdelen van Fofana te worden vervangen. Neem contact op met support@fofana.co als u vragen hebt.
- De montage dient door volwassenen te worden uitgevoerd. Zij moeten ook een geschikte locatie kiezen en alle onderdelen installeren.
- Het terrein onder de slackline moet vrij zijn van gevaren, obstakels, hindernissen, uitstekende voorwerpen en andere naburige gevaren.
- Voor het gebruik moet een belastingstest worden uitgevoerd.
- Alle omstanders moeten een veiligheidsafstand van 3 meter tot de slackline aanhouden om letsel te voorkomen.
- Niet gebruiken als er in de buurt sprake is van onweer met bliksem.
- Kies gezonde en sterke bomen met een diameter van minimaal 30 cm.
- Bevestig de slackline niet aan zieke bomen. Dit kan letsel tot gevolg hebben.
- Bevestig de slackline alleen tussen 2 bomen:
 - o Set van 20 meter: de bomen moeten 7,5 tot 16,5 meter uit elkaar staan afhankelijk van de grootte van de bomen.
 - o Set van 15 meter: de bomen moeten 7,5 tot 12 meter uit elkaar staan afhankelijk van de grootte van de bomen.
 - o Grotere bomen verminderen de maximale afstand tussen de bomen.

- o Voorbeeld 1: de afstand tussen de bomen bedraagt 12 meter en elke boom heeft een omvang van 1 meter. De totale benodigde lengte is 14 meter. Dit werkt dus voor beide sets.
- o Voorbeeld 2: de afstand tussen de bomen bedraagt 10 meter en beide bomen hebben een omvang van ruim 2 meter. De totale benodigde lengte is 15,5 meter, dus dit is niet mogelijk met de set van 15 meter, maar wel met de set van 20 meter.
- o Om de lengte van de slackline voor de door u gekozen locatie te bepalen, meet u de afstand tussen de bomen (binnenafstand) en de omvang van elke boom. Tel deze waarden bij elkaar op en tel er nog eens 1,5 meter bij om de totale benodigde lengte te berekenen.

Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot ernstig letsel!

Bij vragen of problemen kunt u altijd contact met ons opnemen!

Ga naar de website Fofana.co/Ninja of stuur een e-mail naar support@fofana.co

Nuttige tips

- Dit is een hindernisbaan waarvoor conditie is vereist. Verwacht daarom niet dat het meteen de eerste paar keren lukt om het parcours af te maken. De behendigheid en conditie zullen in de loop der tijd steeds verder verbeteren. Als het parcours te zwaar is, kan de slackline worden verlaagd, zodat de tenen van de gebruiker de grond raken. De slackline kan weer op de aanbevolen hoogte worden ingesteld als de gebruikers er klaar voor zijn.
- De afstand tussen de obstakels kan op de vaardigheden en voorkeuren van de gebruikers worden afgestemd. De obstakels dienen voor jongere gebruikers of beginners dicht bij elkaar te worden geplaatst.
- Een gedeelte moet vrij worden gehouden voor de freestyle ringen. De ringen kunnen het eerste of laatste obstakel zijn of tussen twee obstakels worden geplaatst.
- Wanneer u niet weet of u fit/gezond genoeg bent voor het parcours, dient u voor gebruik een arts te raadplegen.
- Er bestaat risico op letsel of zelfs overlijden. Volwassenen moeten toezicht houden als kinderen op de hindernisbaan bezig zijn.
- Veel plezier! Probeer nieuwe obstakelcombinaties uit. Houd de tijd bij om te zien of die verbetert.

Veelgestelde vragen:

- Kan ik meer uitrustingsonderdelen bestellen?
 - o Natuurlijk! Ga hiervoor naar: www.fofana.co/ninja-hw
- Er is iets mis met de set die ik heb ontvangen.
 - o Neem a.u.b. contact met ons op via support@fofana.co zodat wij u verder kunnen helpen.
- Wat heb ik nodig om de hindernisbaan op te zetten? Kan ik de lijn ook aan een paal van een schutting of mijn huis bevestigen?
 - o U hebt 2 sterke bomen nodig die minimaal 7-8 meter uit elkaar staan en een diameter van minimaal 30 cm hebben (of een omvang van 1 meter). De set van


20 meter is geschikt voor bomen die ongeveer 16,5 meter uit elkaar staan (afhankelijk van de diameter van de bomen) en de set van 15 meter is geschikt voor bomen die ongeveer 12 meter uit elkaar staan (afhankelijk van de diameter van de bomen). U mag de hindernisbaan niet aan uw huis, de paal van een schutting of een soortgelijk bevestigingspunt vastmaken. Voor slacklines zijn stevige bomen vereist, omdat er zeer hoge krachten op de hindernisbaan worden uitgeoefend. Dit kunnen duizenden kilo's zijn.

- Waarom hangt de slackline door?
 - o Doorhangen is normaal en kan worden verwacht. De slackline hangt om een aantal redenen door: het polyester materiaal waaruit de slackline bestaat, kan uitrekken. Als het gewicht van een persoon aan de slackline hangt, oefent de persoon een verbazingwekkend hoge spankracht op de slackline uit die makkelijk meer dan 450 kilogram kan bedragen. Als uw slackline te ver doorhangt, moet u eerst proberen hem zo strak mogelijk op te hangen. Als dit niet helpt, moet u de slackline voor voldoende bodemvrijheid hoger ophangen.
- Wanneer moet de ninja-hindernisbaan worden verwijderd? Hoe lang kan ik de slackline laten hangen?
 - o Om de hindernisbaan in goede conditie te houden en om er lang plezier van te hebben, raden wij het volgende aan: Verwijder de hindernisbaan als deze gedurende langere tijd niet wordt gebruikt. Hierdoor voorkomt u UV-schade en verwerking van de slackline en onderdelen en een mogelijk gebruik zonder toezicht. Verwijder de slackline en berg hem aan het eind van het speelseizoen op of als het begint te vriezen. Controleer elk onderdeel op slijtage, schade of roest. Vervang indien nodig. Berg de onderdelen in de draagzak op, zodat u alles voor een volgende keer direct bij de hand hebt.
- Hoe pas ik de plaats van de bevestigingshaken aan?
 - o Om de obstakels te herschikken, opent u de schroefsluiting van de driehoekige karabijnhaak, verwijdert u het obstakel en plaatst u het in een andere karabijnhaak. Dit is mogelijk zonder de spanning van de slackline van de hindernisbaan te halen. Om de karabijnhaken/haken te verplaatsen en de afstand tussen de obstakels te wijzigen, moet u wel eerst de spanning van de lijn halen. Zodra dit is gebeurd, kunt u de karabijnhaken/haken naar de gewenste positie verplaatsen.

**Klanten hechten aan beoordelingen van gebruikers van het product.
Wij zouden het daarom zeer op prijs stellen als u uw ervaring met dit product met ons zou delen.**


Stap 1 Bepaal de hoogte voor de hindernisbaan

- De slackline moet zodanig worden geplaatst dat de voeten van de kleinste gebruiker 30 cm boven de grond hangen als hij/zij aan het klimrek hangt.
- Om de hoogte van de hindernisbaan te bepalen, telt u onderstaande waarden op:
 - o Meet de kleinste gebruiker van de tenen tot aan de vingertoppen met omhoog gestrekte armen op.
 - o Tel hierbij 60 cm op om rekening te houden met de touwlengte van de ladder en de bodemvrijheid.
 - o Gebruik onderstaande tabel om de mate van doorhangen voor de kleinste gebruiker te bepalen.
 - o Als de kleinste gebruiker bijvoorbeeld 1,67 m vanaf de grond tot de vingertoppen meet, telt u 60 cm op en stelt u de doorhangwaarde op ongeveer 30 cm vast (gebruiker van 22,5 kg en bomen op een afstand van 15 m tot elkaar).
De hoogte van de lijn moet 2,6 m ($1,67\text{ m} + 0,6\text{ m} + 0,3\text{ m} = 2,6\text{ m}$) boven de grond bedragen.
- Zoals uit onderstaande grafiek blijkt, zal de hindernisbaan meer doorhangen naarmate de bomen verder uit elkaar staan. Dat is normaal, maar hiermee moet wel rekening worden gehouden bij de bepaling van de lijnhoogte. Uit onderstaande grafiek blijkt ook dat de lijn bij zwaardere gebruikers verder zullen doorhangen.
- De hoogte van de slackline moet eventueel worden aangepast voor een optimale gebruikerservaring. De berekening is slechts een leidraad. U kunt de hoogte het beste zelf optimaal aan de gebruikers aanpassen.



Stap 2 De slackline ophangen

- Wikkel de boombeschermers rond de gewenste boomstammen op de vooraf berekende lijnhoogte. U hebt hiervoor wellicht een trapladder nodig. Ga voorzichtig te werk en volg de veiligheidsrichtlijnen op.
- Wikkel de ankerlijn rond de boom door deze door de lussen van de boombeschermer te geleiden, geleid vervolgens de ratel door de lus aan het uiteinde van de ankerlijn. Trek aan de ratel, totdat de lijn stevig rond de boom zit en niet meer kan wegglijden.
- Neem nu de lijn voor de hindernisbaan en wikkel die rond de andere boom door het uiteinde door de lussen van de boombeschermer te geleiden. Trek het losse uiteinde door de lus aan het uiteinde van de lijn en trek met de hand vast, zodat de lijn niet verschuift.
- Vouw de lijn in een "V" terwijl deze door de lus wordt geleid, zodat de lijn plat blijft. Zie onderstaande afbeelding.
- U mag de lijn pas strak zetten nadat de bandhaken en driehoekige karabijnhaken zijn geplaatst.



Bij vragen of problemen kunt u altijd contact met ons opnemen!
Ga naar de website Fofana.co/Ninja of stuur een e-mail naar support@fofana.co

Stap 3 De obstakels bevestigen

- Kies de gewenste posities voor de obstakels. Voor kleinere gebruikers worden kortere afstanden tussen de obstakels aangeraden (begin met een afstand van ongeveer 35 cm tussen de obstakels) Het eerste obstakel, doorgaans de ladder, moet 15-25 cm vanaf de boom op de hoofdlijn worden geplaatst. Er mogen geen obstakels aan de ankerlijn worden bevestigd.
- Terwijl de bandhaken aan de onderkant van de lijn zitten en de haakjes boven, trekt u de lijn door de bandhaak en vormt u een lus. Zie afbeeldingen 1 en 2.
- Geleid de driehoekige karabijnhaak door de lus van de lijn. Bevestig de driehoekige karabijnhaken niet aan de bandhaken. Zie afbeeldingen 3 en 4.
- Bevestig de obstakels in de gewenste volgorde aan de driehoekige karabijnhaken. Vergrendel de karabijnhaken door de schroefsluiting vast te draaien.



1. Clip de haak op de onderkant van de slackline



2. Trek de slackline door de haak zodat een lus ontstaat




3. Bevestig de driehoekige karabijnhaak aan de lus van de slackline




4. Trek de slackline strak, schuif de haak op zijn plek

Stap 4 De slackline verbinden en strak trekken

- Zorg ervoor dat beide uiteinden van de lijn op dezelfde hoogte zijn bevestigd.
- Terwijl de ratelhendel omlaag wijst, geleid u het uiteinde van de hoofdlijn door de assleuf van de ratel. Zorg ervoor dat de lijn niet gedraaid of gevouwen is, omdat hierdoor de ratel minder stevig is en de lijn kan scheuren of beschadigen.
- Trek de lijn strak door de assleuf van de ratel, zodat de band niet doorhangt. De ratelspoel kan ongeveer 60 cm lijn opnemen. U moet de lijn daarom zo strak mogelijk trekken voordat u de ratel gebruikt. De ratelspoel mag niet te vol raken, omdat hij hierdoor geblokkeerd kan raken en de lijn hierdoor niet meer kan ontspannen.
- Trek aan de spanhendel van de ratel om de ratelhendel te ontgrendelen. Gebruik de ratelhendel voor een nog grotere spanning door de hendel heen en weer te bewegen.
- Ga door, totdat de lijn zo strak is als mogelijk (er mag echter niet meer dan 45 kilogram aan kracht op de hendel worden uitgeoefend). Als de lijn strak staat, trekt u aan de spanhendel om de hendel te sluiten en te fixeren. Als de ratelhendel niet is vergrendeld, kan de lijn plotseling losraken en dit kan letsel tot gevolg hebben.





Stap 5 Verplichte belastingtest

- Zorg ervoor dat alle verbindingen stevig vastzitten.
- Omstanders moeten te allen tijde een veiligheidsafstand van drie meter tot de slackline aanhouden.
- Gebruik ofwel een persoon van 113 kg of een gewicht. Test de lijn door het gewicht op 1,5 meter van elk uiteinde te plaatsen.
- Controleer of de lijn doorhangt of rond de bomen heen en weer schuift. Trek de lijn indien nodig strak.



Stap 6 De lijn losmaken

- Als u de lijn weer wilt verwijderen of de afstand tussen de obstakels wilt aanpassen, moet u de spanning van de lijn halen.
- Ontgrendel de ratelhendel door stevig aan de spanhendel te trekken en de ratel te openen.
- Open de ratel volledig door aan de spanhendel te trekken en de ratelhendel stevig open te duwen, totdat de lijn loskomt. Hierbij is mogelijk een knallend geluid te horen.
- Zodra de spanning van de lijn is gehaald, kunnen de obstakels worden verplaatst.

Stap 7 Het is Ninja-tijd!

- We wensen u veel plezier, maar zorg ervoor dat de gebruikers de slider pulley niet met te veel snelheid gebruiken.

Stap 8 Losmaken van de slackline

- Als u de slackline wilt demonteren of de afstanden tussen de hindernissen wilt aanpassen, moet u de spanning van de lijn/band afhalen.
- Ontgrendel de ratelhendel door de spanhendel stevig aan te trekken en de ratel te openen.
- Open de ratel volledig door aan de spanhendel te trekken en de ratelhendel stevig omhoog te duwen, totdat de slackline losspringt. Hierbij is een knakkend geluid hoorbaar.
- Zodra de spanning van de lijn af is, kunnen de hindernissen opnieuw worden gepositioneerd.
- Demonteer de slackline aan het eind van het seizoen als de temperaturen onder het vriespunt dalen of als de hindernisbaan gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
- Bewaar de inhoud van de set in een veilige ruimte om onbevoegd gebruik te voorkomen, roest te vermijden en de levensduur van de onderdelen te verlengen.

D: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hüls 205 · D 52053 Aachen · Tel.: 0241-109 119
NL: Pro-Idee · Randwycksingel 20 (C03) · 6229 EE Maastricht · Tel.: 085-5 362 089
UK: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hüls 205 · D 52053 Aachen · Tel.: +49-241-109 1327
F: Pro-Idée · F 67962 Strasbourg - Cedex 9 · Tél.: 03 88 19 10 49
CH: Pro-Idee Catalog GmbH · Fürstenlandstrasse 35 · CH 9000 St. Gallen · Tel.: 0 71-2 74 66 19
A: Pro-Idee Catalog GmbH · Bundesstraße 112 · A 6923 Lauterach · Tel.: 05574-803 51
© Pro-Idee Aachen

